# **National**

ホームベーカリー(家庭用) 取扱説明書・料理集 品番 **SD-BT103** 

# パンのま

も・く・じ

# **お使いになる前に** 必ずお読みください。

- P 2.特長
- P 4.パンの基本材料
- P 6.安全トのご注意
- P 9. 使用 L のお願い
- P10. 各部の名前と扱い方
- P12.現在時刻を合わせる
- P13.準備



# ● ドライイーストを使った パンづく!)

- P14. 食パン・ソフト食パンを焼く
  - P16. アレンジ食パン
- P18. レーズン・ナッツ自動投入について
- P 2 0. 早焼き食パンを焼く
- P22. フランスパンを焼く
- P24. パン生地・ピザ生地を作る
  - P26. パン生地を使って
  - P30. ピザ生地を使って



# ● 天然酵母を使った パンづく!)

- P32. 生種をおこす
- P34. 天然酵母で食パンを焼く
- P36. 天然酵母でパン生地を作る
  - P38. パン生地を使って



# ● ケーキづくり

P 4 0. **ケーキを焼く** P 4 2. アレンジケーキ

# 長くご愛用いただくために

- P44. パン作りのO&A
- P48. パン・ケーキがうまく 焼けないとき
- P50. 故障かな?
- P52. お手入れ
- P53. 仕様
- P54. 保証とアフターサービス

上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびは、ホームベーカリーをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店<mark>名」などの記入を必</mark>ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

# 特長

# 焼きたてのおいしさ&手作りパンが楽しめます。

# **ドライイーストを使って** P.14

食パン・ソフト食パン・フランス パンなどの山形パンが焼き上げま で自動でできます。

パン生地・ピザ生地が手軽にでき、 バターロールをはじめクロワッサ ンなどの本格的な手作り成形パン が楽しめます。



# **天然酵母を使って** P.32

天然の食物から培養された酵母を 使ったパンづくりが楽しめます。 もっちりと歯ごたえがあり、かす かな酸味と甘味があります。

食パンの皮はおかきやしょうゆのような 特有の香りがし、焼き上がりはやや小ぶ り、焼き色は濃い目になります。



# **ケーキづくり** P.40

面倒な手間のかかるケーキづくり が、手軽に焼き上げまで自動でで きます。

いろいろな材料を入れてオリジナ ルケーキをお楽しみください。



# パンづくり・ケーキづくりに便利な機能

お好みの材料を自動投入できる

# (レーズン・ナッツ機能)

はじめにお好みの材料をセットしておけば、

お好みの材料入りパンの バリエーションが手軽に 楽しめます。( P.18 )



焼き上がりの色が選べる

# (焼き色選択

焼き色を「標準」と「淡」の2通り に設定することができます。



焼き上がり時間が設定できる

# 「予約タイマー

朝、焼きたてのパンが食べたいとき など、お好みに合わせて焼き上がり 時間が設定できます。



# 使える機能一覧

	コース	レーズン・ナッツ機能	焼き色選択	予約タイマー
	食パン			
ド	早焼き食パン			×
ドライイー スト	ソフト食パン			
1	フランスパン			
户	パン生地		×	×
	ピザ生地	×	×	×
天	生種おこし	×	×	×
天然酵母	食パン			
母	パン生地		×	×
	ケーキ	×		×

# パンづくりの基本的な流れ

作りたいパンの 材料を 準備して 量る

新鮮な材料を使う

賞味期限切れの小麦粉や

ドライイースト、天然酵母

′ドライイースト・天然酵母

、パン種については ☞ P.5

パン種は使わない。

ホームベーカリーに 材料を セットして スタート

夏場や

# 小麦粉は はかり(重さ)で量る



量らない

室温が約25 以上の ときは冷水(約5)を 早焼き食パン、フランス

パンは、常に冷水約5 を使う。

ホームベーカリーが

自動で 焼き上げ ます

ねり

材料をねり合わせて生 地の粘りを出し、グル テン()を生成させま



グルテン…小麦粉に水を加えて練る ことによって、小麦粉の 中のたんぱく質が結合し たもの。( ISP P.45)

グルテンを安定させ、 生地を均一にします。



パン用酵母を活性させて生地を 膨らませ、旨味成分や香りをつ くります。工程途中で、1~3回 ガス抜きをします。



# ブザーが鳴ったら

パンを 取り出す

# パンづくりはとてもデリケート

いつもどおりに焼いていても、条 件が微妙に違うとパンの膨らみ方 や形に差が出ます。

たとえば、室温や湿度、材料の種類 や質(特に国内産小麦で作った小麦 粉など)タイマーの設定時間など に影響されます。



特にパンの高さは、3cm 程度は変化します。

# 焼き上げ

焼き色をつけ、風味のある パンに焼き上げます。



# 必ずミトンをはめ、 すぐに取り出す

取っ手根元を持って 強く数回振って取り出す。 すぐに取り出さないと形くずれ したり表皮が乾燥してかたくなります。 / ナイフ・フォーク・はしは使わない。 フッ素樹脂を傷めます。

あら熱を取る



# 小麦粉

強力粉 薄力粉

# パン作りには

たんぱく質を多く(約12~15%) 含む強力粉が基本です。



水と練ると、たんぱく質が結合 してグルテンを生成します。

- ふるう必要はありません。
- 国内産の小麦で作った小麦 粉やパン専用小麦粉は、たんぱ く質の量に差があるため、パ ンの膨らみ方にも差がでます。 日清製粉「カメリヤ」を おすすめします。(P3P.44)



### スト用「パンミックス」について ドライイー

パンミックス

ソフト食パン

食パンスイート

フランスパン

りください。

食パン

# 油脂

バター 無塩バター マーガリン ショートニング



**対能**(30

役割

キメを細かくし、やわらかく しっとりとしたパンにします。



スキムミルク 牛乳

役割

メモ

さい。

- ●溶かさずに固形のままお使い ください。
- ●バターは、有塩タイプ、無塩タ イプのどちらでもお使いいただ けます。

乳製品

パンの味や香りをよくしたり色

つやのあるパンにします。また、

パンがかたくなるのを防ぎます。

●生乳を使う場合は、殺菌のた

め約70 以上に温めた後、充

分に冷やしてからお使いくだ

スキムミルク

# 分

砂糖 黒砂糖 ざらめ はちみつ



役割

パン用酵母の栄養となり、発酵 熟成を促します。 また、風味や香り、表皮の焼き色 をよくします。



●粒の大きいものは、かりゅう状 につぶしてお使いください。 この「パンの本」では上白糖を 使っています。

味付のほか、歯ごたえのあるパ

また、雑菌の繁殖を防ぎます。

ンにします。

5つの基本材料とドライイーストが 1回分ずつパックになった 「パンミックス」4種類をあっせん

しています。 ナショナル製品取扱店でお求め







●食パンミックス、食パンスイー トミックスは、天然酵母 「食パン」コースにもお使い いただけます。

この場合、添付のドライ イーストは使わず、ホー ムベーカリーでおこした 生種をお使いください。 ( P.44)

●早焼きコース専用の食パンミックス、食 パンスイートミックスもあります。

他のコース・メニューは自家配合でお作

●ミックス粉は、レーズン・ナッツ機能を 使うメニューにもお使いいただけます。

# 水

役割

小麦粉に加えて練ることによって、 グルテンを生成します。

## ポイント

利用できるメニュー

食パン

(P.14)

(P.20)

早焼き食パン

にんじんパン

かぼちゃパン

チーズパン

ミルクパン

 $(P.16 \sim 17)$ 

ソフト食パン

スイート食パン

早焼きスイート食パン

(P.14)

(P.16)

(P.20)

(P.22)

フランスパン

ほうれん草パン

早焼き食パンやフランスパン また室温が25 以上のときは、 冷水(約5 :氷水程度)をお使 いください。 氷は取り除く。



味・香り・色つやをよくします。 グルテンを強くする役目もありま

# パン用酵母

# **ドライイースト**…「ドライイースト」メニューで使います

必ず、予備発酵のいらないドライイーストを使います。 (生イーストは使えません。)



使うときは直接イースト容器に入れてください。



ンの基本材料

# 【天然酵母パン種(元種)...「天然酵母」メニューで使います

天然の食物(果物・野菜類など)から培養された酵母で、 菌数(発酵力)はドライイーストよりも不安定です。

このホームベーカリーでは菌数(発酵力)が安定して いる「ホシノ天然酵母パン種」をお使いください。

「ホシノ天然酵母パン種」お申し込み先

● 東京食流 (0426)46-5432

● 富澤商店 (042)776-6488 50g×5袋入り

パン種に関するお問い合わせ:

(有)ホシノ天然酵母パン種 お客様ご相談窓口 (042)737-7825 詳しくは、同梱の「ホシノ天然酵母パン種紹介チラシ」をご覧ください。

- パン種は、この「パンの本」では『元種』と表示しています。
- ●元種は、酵母が休眠している状態でそのままでは使えません。 「生種おこし」コースで生種にして、活性させてからお使いください。

パン用酵母は糖分を栄養として活動し、炭酸ガスを発生させパンを 膨らませます。



パンの組織

発生した炭酸ガスを包み込んで膨れる。

# ポイント

●酵母は生きています。ドライイースト・天然酵母パン種は賞味期限 が切れていないものを使い、開封後は必ず密封して冷蔵庫で保存し てください。膨らみ方に差がでます。

天然酵母パン種は、開封前でも冷蔵庫で保存してください。 (生種の扱いについては、I愛P.32)



# 安全上のご注意

必ず

お守

ij

、ださい

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



# 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。




この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。











この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

# **警告**

# やけどを防ぐために

# 蒸気口に手を触れない





やけどの原因になります。特に乳幼児には 触らせないようご注意ください。



子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児の手の届く所で使 わない



やけど・感電・けがの原因になります。

# 取り扱い



本体を水につけたり、 水をかけたりしない

水ぬれ禁止



本体内蔵の電気部品に水が入り、感電・ショート・発火の原因になります。



絶対に分解・修理・改造は 行わない

分解禁止




火災・感電・けがの原因になります。 ●修理は販売店にご相談ください。

# ♠ 警告

# 電源・コード



コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流100V 以外で使わない



たこ足配線などで定格を超えると、発熱による 火災の原因になります。



# 電源プラグは根元まで確実に 差し込む



差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない。



電源プラグのほこりなどは定 期的に取る



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

プラグを抜き、乾いた布でふく。



ぬれた手で、電源プラグの抜き 差しはしない

ぬれ手禁止




感電の原因になります。



# コード・電源プラグを破損する ようなことはしない

傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、 束ねたりしない



傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因に なります。

コード・プラグの修理は、販売店にご相談 ください。

# リチウム電池



充電・ショート・加熱・火中投入しない 他の金属や電池と混ぜない



発熱・破裂・発火の原因になります。



乳幼児の手の届かない所に置く

廃棄や保存は、テープなどで 巻き付けて絶縁する



●万一飲み込んだ場合は医師にご相談ください。

# ↑ 注意

# やけどを防ぐために

使用中や使用後しばらくは、 本体・パンケース・庫内・ 接触禁止 ふた内側やレーズン・ナッツ 容器などの高温部に触れな




やけどの原因になります。



# お手入れは冷えてから行う

やけどの原因になります。



# 使用場所



不安定な場所や熱に弱い 敷物の上で使わない

火災の原因になります。

- ●じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂 などの上で使わない。
- 熱いパンケースは置き場所に注意する。



壁や家具の近くで使わな

熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因に なります。

●壁・家具などから5cm以上離す。

# 電源・コード



使用時以外は、電源プラ グをコンセントから抜く

電源プラグ を抜く


絶縁劣化による感電・漏電火災の原因に なります。



電源プラグを抜くときは、 コードを持たずに必ず先 端の電源プラグを持って 引き抜く

感電や、ショートによる発火の原因に なります。

# リチウム電池



# 使用場所

# 火気や湿気のある所で使わない

本体が変形する原因になります。



次のようなテーブルの上で使わない

リチウム電池を取り付けるとき

電池ボックスの中に異物や水が入

- ●粉・油脂類が落ちたテーブルの上
- テーブルクロスの上
- テーブルの端寄り

使

本体が滑って落ちる原因 になります。

らないようにする

故障の原因になります。

電池ボックス~



# り持って振る 不安定な持ち方をすると、

パンケースの取っ手根元をしっか

パン・ケーキを取り出すとき

滑ってやけどをすることが あります。


必ずミトンをはめる

パンケース・庫内・ふた内 側など高温部に触れて、

やけどをすることがあり

ます。

ケーキを取り出すときは 勢いよく振らない。 形くずれします。



# 取り扱い

# 温度センサーや開閉板、開閉弁に 強い力を加えない

変形するとパンがうまく焼けなくなります。

# ヒーターに強い力を加えない

ヒーター支えが割れる原因になります。

パンケースの着脱や庫内のお手入れをする ときはご注意ください。

# 調理中

# ケーキコースで粉落しをするとき 以外はふたを開けない

焼き上げ中に開けると、蒸気で目の痛みを感 じることがあります。


発酵中などは、庫内温度に 影響してパンのできばえが 悪くなることがあります。




# ふたにふきんなどをかけない


操作部の故障やふたが 変形する原因になります。






# 部の名前とい







# ミトン(2枚)

パン・ケーキを取り出す ときに使う。



スプーン(1個) -約1/2量の線 砂糖などを量る。 約3/4量の線 小スプーン 大スプーン

付属品

すりきり一杯当りの重さの目安

	大スプーン	小スプーン
砂糖	約8.5 g	
スキムミルク	約6 g	約2 g
塩		約5 g
ドライイースト		約2.8 g
元種	約10 g	
生種	約12.5 g	

スプーンの容量は、市販の計量スプーンと異なります。 メニューの中で市販の計量スプーンを使う場合は、 「大さじ/小さじ」と表現しています。

ふた付き計量カップ大(1個) 計量カップ小(1個) (生種容器)

生種おこし・生種保存専用。 (一目盛り約10ml)

目盛りは、生種をおこすとき の水の計量に使います。

水などの液体専用。

● 小麦粉などを量らない。 / 目盛りがg単位でない ため、正しく量れません。

# 現 刻を合わ

# チ ゥ を 取 電池ホルダー IJ 付 け る つまみ

# 電源プラグを差し込む

プラグを外したままで行うと、電池の寿命が 短くなります。

# リチウム電池を取り付ける

リチウム電池は、この取扱説明書の袋に同梱しています。

- ●電池ホルダーの凸部を、細い棒などで押す。 (触れただけでは簡単に開かないようになっています。)
- 2つまみを持ち引き出す。
- ●電池ホルダーにリチウム電池の+面を合わせて セットする。
- 4つまみを元の位置に戻し、電池ボックスに カチッと音がするまで押し込む。

# リチウム電池の役割

電源プラグを外していても現在時刻が動きます。

- 現在時刻(時計)は
- パンを作るとき.....でき上がり時刻がわかります。
- 予約タイマーを使うとき

.....焼き上げたい(でき上がり) 時刻をセットできます。 前回セットした時刻を、 (記憶しています。

リチウム電池の寿命が切れてもパンは焼けます。 (詳しくは、I愛P.51)



(例)夜の8時30分に合わせる場合



# お知らせ

- 夜中の12時は 000 に、 昼の12時は1200 に合わせます。
- 時刻表示が薄くなったり、消えた ときはリチウム電池の寿命です。 電池を交換してください。 ( ISP.51)

計 を わ る

在

刻

(時) または(分)を押して 表示を点滅させる

# 時 分 を押して 時刻を合わせる

- (時) 1時間刻み (分) 1分刻み
- ●押し続けると早送りができる。



● 操作終了後、5秒で 現在時刻 の点滅が止まり 時刻合わせ完了。

電源プラグを抜く。(時計は動きます。)



# 本体からパンケースを取り出す

矢印方向に少しひねって持ち上げる

羽根を取り付ける

軸と羽根の穴の形を合わせて、 奥まで確実に押し込む (浮き上がっていると、パンができません)

# ドライイーストを使うとき



小麦粉などの材料 を入れ水を周囲に 回し入れる

> 材料は中央が高くなるよ うに入れる



パンケースを本体に セットしてふたを 閉める

> パンケースの向きを少し 斜めにして入れ、矢印方 向にひねって固定する



ドライイーストを イースト容器に入 れ、上ふたを閉める

> イースト容器がぬれていると、 イーストが容器に残ります。

# 天然酵母を使うとき




生種を入れる



小麦粉などの材料を 入れ水を周囲に回し 入れる

> 材料は中央が高くなるよう に入れる



パンケースを本体に セットしてふたを 閉める

> パンケースの向きを少し斜 めにして入れ、矢印方向に ひねって固定する

入れ、上ふたを閉める (レーズン・ナッツ自動投入については、 図 P.18)

お好みの材料をレーズン・ナッツ容器に

レーズン・ナッツ自動投入を使うとき


電源プラグを差し込む



6枚切 1枚分 約188

ドライイースト ......小スプーン1

# パンミックスを使う場合



水量は、ミックス袋に記載された量を使う。

# ポイント

●室温が約25 以上のときは、 粉などの材料を冷蔵庫で冷やす ことをおすすめします。



# 食パンの工程.....約4時間

# ドライイースト自動投入

焼き上げ ねかし ねり 発 酵 約45分

レーズン・ナッツ自動投入

予約タイマーで焼く場合も、最初のねり工程だけをスタート直後に 行います。

# ソフト食パンの工程.....約5時間

### ドライイースト自動投入 ドライイースト自動投入

ねかし ねり 発 酵 発 酵 約35分

# レーズン・ナッツ自動投入

- スタートしても最初の工程が ねかし のため、すぐにねり始めません。 これは、材料の温度を一定にすることで、材料をなじみやすくし、 よりソフトな食感を出すためです。
- (室温により異なりますが、20~50分後にねり始めます。)
- ●ドライイーストは、2回に分かれて自動的に落ちます。

を

# ドライ た押し**人マークを** 剣ツまたは<sub>ソフト</sub> に合わせる

● パンの「でき上がり時刻」を表示

食パン:約4時間後 ソフト食パン:約5時間後



午前7時30分に食パンを設定した場合の表示例

- レーズン・ナッツ自動投入で 焼くとき (เ☞ P.18) を押し ◀マークを ありに合わす
- 焼き色を淡くしたいとき IIII▶ (焼き色)

を押し ◀マークを

淡に合わす

でき上がりの59分前

から、残時間を表示

でき上がり

# 予約して焼きたいとき

朝、焼きたてのパンが食べたい ときなどに便利です。

予約できる時刻は現在時刻から

# 食パン

4時間10分後~13時間後

# ソフト食パン

5時間10分後~13時間後

(予約)を押すと、予約できる範囲の 時刻しか表示されません。

# ▲マークを飲むまたは ソフトに合わせる

# (予約)を押して 時刻表示を点滅させる

# 時分を押して でき上がり時刻を合わす

例朝7時20分に焼き上げる場合



時 1時間刻み 分 10分刻み

でき上がりのブザーが鳴ったら

ランプ点灯

を押す

● 工程を表示

# 取消を押しパンをすぐに取り出す

(取り出し方เ愛P.3)

- (取消)を押さないと
- ブザーは、1分ごとに5分間報知を続けます。
- でき上がり表示・ランプは、1時間点滅を続けて 自動的に電源が切れます。

使用後は電源プラグを抜く。

# ·ランプ点灯 スタートを押す

●工程を表示

でき上がり

# こんなとき

- 「庫内高温」を表示し、スタートできないとき(©愛P.50)
- 材料を入れ忘れてスタートさせたとき(© P.47)
- コースをまちがえてスタートさせたとき(ISS P.47)
- 焼き色をスタート後に変えたいとき(№ P.47)
- (上記)を押し忘れてスタートさせたとき(図P.47)

# 作り方

- パンケースに材料(A) (B) 水の 順に入れ、イースト容器にドライ イーストを入れる
- 「食パン」または「ソフト食パン」 ▲ コースに合わせスタートさせる

焼き色は、お好みに合わせる。 焼き色が少し濃くなるので 「ソフト食パン」コースにす ることをおすすめします。

- 野菜・乳製品・卵を入れたパンは、予約タイ マーで焼かないでください。
- (夏場などは腐敗することがあります。)
- ●加える食材の量の目安は 野菜・チーズは小麦粉の重さの約20%、 穀類は小麦粉の重さの約10~20%、 牛乳(液体)は約90mlを目安にします。
- (量が多いほど膨らみが悪くなります。)

# 野菜を加えて

## かぼちゃパン にんじんパン



184kcal



189kcal



183kcal

# 材料(1斤分)

「強力粉250g
バター 食パン 10g
ソフト食パン 15g
砂糖大スプーン2
スキムミルク …大スプーン1
_塩小スプーン1
水140ml
「室温が約25 以上のとき ]
_ 約5 の冷水130ml_
ドライイースト 小スプーン1

食パンミックス・ソフト食パンミックスが使えます。 水量は160ml(室温が約25 以上のときは 約5 の冷水を150ml)にしてください。

# にんじんを加える場合

にんじん (B) / 皮をむいて \ 50g すりおろす

# かぼちゃを加える場合

かぼちゃ (B) / ゆでて皮を \ しむき、つぶす

50g

### ほうれん草を加える場合

ほうれん草 B / ゆでてみじん 切りにし、絞る

50g

# 乳製品を加えて

# チーズパン



チーズの 形は残り ません。

50g

90ml



ミルクパン

191kcal

# 材料(チーズパン1斤分)

209kcal

Γ		2	500
	バター		
	、y	フト食パン	150
A	が 砂糖	大スプ-	-ン2
	スキムミルク		
	塩	小スプ-	-ン1
	水	18	3 0 m
	室温が約25	以上のと	* -
	約5 の冷水	·170	ml_
	ドライイースト	· 小スプ-	-ン1

B プロセスチーズ 約5 mm角に切る )

食パンミックス・ソフト食 パンミックスが使えます。 水量は、ミックス袋に 記載された量を使う。

# 材料(ミルクパン1斤分)

「強力粉250g
バター 食パン 10g
ソフト食パン 15g
→ 砂糖
スキムミルク …大スプーン1
_塩小スプーン1
水90ml
「室温が約25 以上のとき ]
_ 約5 の冷水80ml
ドライイースト 小スプーン1

パンミックスが使えます。 水量は100ml( 室温が 約25 以上のときは 約5 の冷水を90ml) にし、牛乳は100ml にしてください。

食パンミックス・ソフト食

# 穀類を加えて

# 全粒粉パン オートミールパン ライ麦パン



179kcal

182kcal





180kcal

# 材料(1斤分)

「強力粉220g
バター 食パン 10g
」ソフト食パン 15g
♥砂糖大スプーン2
スキムミルク …大スプーン1
_塩小スプーン1
水190ml
「室温が約25 以上のとき 約5 の冷水 …180ml
_ 約5 の冷水180ml _
ドライイースト 小スプーン1

### 全粒粉を加える場合

全粒粉	30g
-----	-----

### オートミールを加える場合

B	オー	トミール	30g

# ライ麦を加える場合

ライ麦	30g
	_

# 食パン・ソフト食パンの材料の配合を少し変えて...

バターや砂糖の分量を加減したいとき 次の量を目安にしてください。(パンのできばえに多少差ができます。)

材 料	増やすとき	減らすとき
バター	約2.5倍まで	約1/2まで
砂糖	約2倍まで	約 <sup>1</sup> /2まで
スキムミルク	約2倍まで	入れなくてもよい
塩	_	入れなくてもよい

砂糖を増やすと、焼き色は少し濃くなります。 減らすと、やや淡い色で高さも低くなります。 塩を入れないと、歯ごたえに欠けたパンになります。

# 例 スイート食パン 221kcal

強力粉	250g
バター	30g
砂糖	大スプーン4
スキムミルク	…大スプーン1
塩	.小スプーン1
バニラエッセンス	、少々
水	170ml
ドライイースト	小スプーン1

食パンミックススイートが使えます。

# 例 プレーン食パン 168kcal

B牛乳

強力粉250g
バター5g
砂糖大スプーン1
スキムミルク小スプーン11/2
塩小スプーン1
水190ml
ドライイースト小スプーン 1
宝田が約050かしのしまけ =

室温が約25C 以上のときは、こ れらのパンも約5C の冷水を使 い、水は10ml減らします。

# スキムミルクの代わりに牛乳を使いたいとき


# スキムミルク大スプーン1は、牛乳70ml相当です。 牛乳に代えるときは、牛乳の量だけ水を減らしてく ださい。


卵や牛乳を入れて焼きたいとき

卵や牛乳の量だけ水を減らします。

計量カップに卵や牛乳を入れ、水を加えて 計量してください。









レンジ食パン

ズン・ナッツ自動投

はじめにお好みの材料をセットしておけば、工程の途中で自動投入できるのでふたを開ける手間が省け大変便利です。しかも、加えた材料のつぶれが少ないパンが焼き上がります。レーズン・ナッツ自動投入は、食パン・ソフト食パンだけでなく、早焼き食パン・フランスパン・生地づくりにもご利用いただけます。食パン・ソフト食パン以外のアレンジメニューについては、各ページの レーズン・ナッツ自動投入を使ったアレンジパン(生地) をご覧ください。

使える材料例		
文/にも1/3 1/1//		最大容量
ドライフルーツ * レーズン・プルーン オレンジピールなど	5~8mmに刻む いちじくなど、フルーツによっては若干 パンが膨らみにくくなるものがあります。 ドライフルーツによっては、レーズン・ ナッツ容器にくっついて投入されない ことがあります。	60g
ナッツ * くるみ・ピーナッツ アーモンドなど	5~8mmに砕く	40g
グリーンピース	水分をよくふき取ってから使う タイマーは使わないでください。特 に夏場などは腐敗の原因となります。	30g
●● オリープ	種を取り、1粒を1/4~1/6に 刻み、水分をよくふき取ってから 使う タイマーは使わないでください。特 に夏場などは腐敗の原因となります。	20g
ベーコンサラミ	ベーコンは 1 cm幅 サラミは5~8mm角に刻む タイマーは使わないでください。特 に夏場などは腐敗の原因となります。 油分の多いものは、投入されないこ とがあります。	50g

# お願い

次の材料は、レーズン・ナッツ容器に くっついて、投入されないことがある ので使わないでください。

- 表面や刻んだ断面に、粘り気や湿気、水分が多い材料 (納豆・生フルーツ・ アルコール漬けのフルーツなど)
- 溶けやすい材料 (チョコレートチップ・チーズ)
- 小さく刻みすぎた材料 レーズン・ナッツ容器に入れる最大容量を お守りください。



## お知らせ

- レーズン・ナッツ容器に少量の材料が くっついて残ることがあります。
- ●砂糖でコーティングされたフルーツなどは、夏場やタイマーを使ったときに砂糖が溶けて投入されないことがあります。

# **作り方** (食パン・ソフト食パン<u>の場合)</u>

- 1 パンケースに材料® 水の順 に入れ、イースト容器にドライ イーストを入れる
- 2レーズン・ナッツ容器に材料®を入れ、上ふたを閉める
- 3「食パン」または「ソフト食パン」コースに合わせる
- 4 (プ) を押し ▼マークを あり に合わせスタートさせる

だられている。 焼き色はお好みに合わせる。 食パンミックス・ソフト食 パンミックスが使えます。 水量はミックス袋に記載 された量を使う。

# レーズンパン

# **材料**(211kcal)

	2	_
バター	食パン	10g
	ソフト食パン	15g
₩ 砂糖	大スプ <b>-</b>	-ン2
スキムミルク	′小スプ-	-ン1
	小スプ-	-ン1
水	18	0ml
「室温が約25	5 以上のとき	٦
_ 約5 の	令水17(	) m l
ドライイース	ト …小スプ-	-ン1

® レーズン ......60g



# **くるみパン**

# 

®くるみ......40g

**応用** ®をレーズン30gとくるみ 20gに代えるとレーズン& くるみパンに。

# オリーブパン

<b>材料</b> (191kcal)
「強力粉250g
バター 食パン 10g
ソフト食パン 15g
②砂糖
スキムミルク小スプーン1
塩小スプーン1
_ハーブ( 乾燥 )0.5 g
水180ml
「室温が約25 以上のとき
_ 約5 の冷水170ml

ドライイースト …小スプーン1 ® オリーブ …………20g

# ひまわりの種尽ハニーパン

# **材料**(212kcal)

「強力粉250g
バター 食パン 10g
ソフト食パン 15g
④砂糖
スキムミルク小スプーン1
塩小スプーン1
しはちみつ大さじ1
水180ml
「室温が約25 以上のとき
約5 の冷水170ml
ドライイースト …小スプーン1
0
® ひまわりの種20g



# ベーコン(サラミ)パン

焼き色は標準がおすすめ。

# 

® ベーコン(またはサラミ)...50g

**応用 ④**に 1cm角に切ったチーズ50 gを加えると、チーズ風味の ベーコン(サラミ)パンに。

19

# 6枚切 1枚分 約200

# 材料

	艮ハノ
強力粉	280g
バター	10g
砂糖	大スプーン2
スキムミルク	大スプーン1
塩	小スプーン1
	200m
室温が約25	以上のとき
	190ml

ドライイースト ...小スプーン1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

スイート食パン(215kcal) .....250g ...... 25g オルミルク ......... 大スプーン4 ......... 大スプーン2 ......... 小スプーン<sup>3</sup>/<sub>4</sub> ..... 180ml 「室温が約25 以上」 のとき.....170ml ..... 小スプーン1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

# パンミックスを使う場合



# ポイント

- 水は必ず冷水を使ってください。
- ●室温が約25 以上のときは、粉 などの材料を冷蔵庫で冷やすこ とをおすすめします。

# 早焼き食パンの工程……約2時間

# ドライイースト自動投入

ねり 発酵 ねり

焼き上げ 約35分

レーズン・ナッツ自動投入

発酵

を

# ドライ を押し 食パン 【こ

# ▲早焼きを表示させる

● パンの「でき上がり時刻」を表示(約2時間後)



午前7時30分に設定した場合の表示例

● レーズン・ナッツ自動投入で 焼くとき (№ P.18)

レーズ) を押し **▼**マークを ありに合わす

● 焼き色を淡くしたいとき ||||| 焼き色 を押し ◀マークを

淡に合わす

ランプ点灯 を押す

● 工程を表示

▲早焼き でき上がり

から、残時間を表示 でき上がり

● でき上がりの59分前

でき上がりのブザーが鳴ったら

# 取消を押しパンをすぐに取り出す

(取り出し方 ☞ P.3)

取消を押さないと

- ●ブザーは、1分ごとに5分間報知を続けます。
- でき上がり表示・ランプは、1時間点滅を続けて 自動的に電源が切れます。

使用後は電源プラグを抜く。

# こんなとき

- 庫内高温 を表示し、スタートできないとき ( 🕸 P 50 )
- 材料を入れ忘れてスタートさせたとき ( 図 P 47 )
- コースをまちがえてスタートさせたとき(I愛P 47)
- (焼き色)をスタート後に変えたいとき ( 🖾 P 47 )
- (いか) を押し忘れてスタートさせたとき ( ISS P 47 )

# レーズン・ナッツ自動投入を 使ったアレンジパン

# パネトーネ(242kcal)

# 材料

「強力粉250g
バター25g
→ 砂糖大スプーン1
砂糖大スプーン1 スキムミルク大スプーン2
塩小スプーン3/4
└卯(溶く)中1個
® 水130ml
「室温が約25 以上のとき
約5 の冷水130ml
ドライイースト小スプーン 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>

⑥ ドライフルーツ(お好みのもの) .....合計60g ピール・チェリーなどは約 5mm角に切り、干しぶどう はそのまま入れる。

# 応用

Aに抹茶·ココア·インスタント コーヒー・カレー粉など(大さじ 1/2)を加えると、いろいろな風味 のパネトーネに。

### 作り方

- ①パンケースにA Bの順に入れ、 イースト容器にドライイースト を入れる
- ②レーズン・ナッツ容器に©を入れる
- ③「早焼き」コースで、(いか)を押し
- ◀ マークを あり に合わせスタート

焼き色はお好みに合わせる

# 果汁パン (225kcal)

# 材料

	T=6 1 det
	強力粉250g
	バター25g
	砂糖大スプーン1
۳	~スキムミルク …大スプーン2
	塩小スプーン³/₄
	_卵(溶く)中1個
Œ	) トマト100%果汁130ml
	(冷蔵庫で冷やす)
	ドライイースト小スプーン1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>

© ミックスベジタブル.....70g (ゆでて水を切り、室温まで冷ます)

### 応用

®をオレンジまたはりんご果汁 (130ml)と、マーマレード(30g) に代えると、オレンジまたはりん ご風味のパンに。

> この場合は、©を加えずに作る。 市販の100%果汁を使う。 果汁・マーマレードは冷蔵庫 で冷やす。

(パンのできばえに影響します。)

# 作り方

パネトーネと同じ

**・焼き食パンを焼く** 

6枚切 1枚分 約178

材 料

薄力粉	250g 30g 5g
	小スプーン1
「室温が約25	210ml 以上のとき 200ml
ドライイースト	

# パンミックスを使う場合



# ポイント

- 水は必ず冷水を使ってください。
- ●室温が5~30 の範囲で焼いて ください。
- ●夏場に長時間のタイマーで焼く と、できばえが悪くなること があります。



# フランスパンの工程.....約6時間30分

# ドライイースト自動投入

ねかし ねり

発 酵

約45~75分

### レーズン・ナッツ自動投入

- 予約タイマーで焼く場合も、最初の(ねり) 工程だけをスタート直後に
- ●焼き上げの時間は、焼き色によって変わります。

# レーズン・ナッツ自動投入を使ったアレンジパン

レーズン・ナッツ容器にお好みの材料を入れて作ります。

- フライドオニオン (油気をできるだけ取ったもの:30g)を入れて フライドオニオンフランスパンに。 予約タイマーは使わない。
- ドライトマト(30g)を入れてドライトマトフランスパンに。 ぬるま湯に漬けて戻して水気をよくふき、5~8mmに刻んで使う。 予約タイマーは使わない。
- ●干しぶどう(60g)を入れてぶどうフランスパンに。
- ●砕いたくるみ(40g)を入れてくるみフランスパンに。

を

# <sup>どえれ</sup> を押し**▲マークを プランス に合わせる**

● パンの「でき上がり時刻」を表示(約6時間30分後)



午前7時30分に設定した場合の表示例

- レーズン・ナッツ自動投入で 焼くとき (เ☞ P.18) を押し ▼マークを ありに合わす
- 焼き色を淡くしたいとき 📖 (焼き色) を押し ◀ マークを

淡に合わす

# ▲マークをフランスに 合わせる

(予約)を押して 時刻表示を点滅させる

予約して焼きたいとき

朝、焼きたてのパンが食べたい

予約できる時刻は現在時刻から

(予約)を押すと、予約できる範囲の

6時間40分後~13時間後

時刻しか表示されません。

ときなどに便利です。

# ランプ点灯

トを押す ● 工程を表示

でき上がり、時刻は、おり

でき上がり

● でき上がりの59分前

から、残時間を表示

(時)(分)を押して でき上がり時刻を合わす

例朝7時20分に焼き上げる場合



時 1時間刻み 分 10分刻み

でき上がりのブザーが鳴ったら

取消 を押しパンをすぐに取り出す

(取り出し方 ☞ P.3)

- (取消)を押さないと
- ブザーは、1分ごとに5分間報知を続けます。
- でき上がり表示・ランプは、1時間点滅を続けて 自動的に電源が切れます。

使用後は電源プラグを抜く。

-ランプ点灯 スタートを押す

● 工程を表示



# こんなとき

- 庫内高温 を表示し、スタートできないとき(図 P.50)
- 材料を入れ忘れてスタートさせたとき(© P.47)
- コースをまちがえてスタートさせたとき(© P.47)
- 焼き色をスタート後に変えたいとき(©3°P.47)
- (な)を押し忘れてスタートさせたとき(© P.47)

# を作る

# 材料 パン生地

強力粉280g
バター50g
砂糖大スプーン3
スキムミルク大スプーン2
塩小スプーン1
卵中 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 個(約25g)
水150ml
「室温が約25 以上のとき
約5 の冷水150ml

ドライイースト …小スプーン1

# 材料 ピザ生地

強力粉	280g
バター	15g
砂糖	大スプーン1
スキムミルク	大スプーン1
塩	小スプーン1
水	180ml
	以上のとき
約5	の冷水180ml_

ドライイースト …小スプーン1





# パン生地の工程.....約1時間

# ドライイースト自動投入

<mark>ねり</mark> ねかし <mark>ねり</mark> 発 酵

レーズン・ナッツ自動投入

●予約タイマーは使えません。

# レーズン・ナッツ自動投入を使ったアレンジ生地

レーズン・ナッツ容器にお好みの材料を入れて作ります。

バターロール (ISP 26) におすすめです。

- ●干しぶどう(60g)を入れたぶどう入りパン生地。
- ●砕いたくるみ(40g)を入れたくるみ入りパン生地。

# ピザ生地の工程.....約45分

# ドライイースト自動投入

**ねり** 発 酵 ねり 発 酵

- ●室温が低い場合は、ねりの途中で回転が遅くなることがあります。
- ●予約タイマーは使えません。

を

# ドライ を押し**人マークを**

# が地またはどが地に合わせる

● パンの「でき上がり時刻」を表示

パン生地:約1時間後

ピザ生地 : 約45分後

取消



午前7時30分にパン生地を設定した場合の表示例

ピザ生地は、レーズン・ナッツ自動投入が使えません。

ランプ点灯 を押す

● 工程を表示

生地(ねり)

から、残時間を表示 でき上がり

● でき上がりの59分前

● 工程とでき上がりまで



でき上がりのブザーが鳴ったら

# 取消を押し生地をすぐに取り出す

- 取消を押さないと
- ブザーは、1分ごとに5分間報知を続けます。
- でき上がり表示・ランプは、1時間点滅を続けて 自動的に電源が切れます。

生地を放置すると、発酵しすぎて扱いにくくなります。

使用後は電源プラグを抜く。

# こんなとき

- 材料を入れ忘れてスタートさせたとき(I愛 P.47)
- [庫内高温] を表示し、スタートできないとき(เ愛 P.50) コースをまちがえてスタートさせたとき(เ愛 P.47)
  - (な) を押し忘れてスタートさせたとき(© P.47)

エネルギー

目安表

示

個

# 成形・発酵・焼き上げに使う道具



こね板





霧吹き

はかり(10g単位以下) スケッパー



めん棒



●温度計 など



●調理ばさみ ● 型抜き ●ラップ

クッキングシート

はけ

オーブン

# 打ち粉とオーブンの話

打ち粉について 分割や成形がしやすいように、強力粉をつまんで、

こね板・めん棒・生地に振ります。 生地がベタつくときは回数を多めに。

オーブンについて 各メニュー(P.26~31)には焼き上げの目安温度を「 <sup>|</sup>で表示しています。

お手持ちのオーブンの取扱説明書に従って温度を調節してください。

オーブンによってできばえに差があるので、オーブンの特徴を知っておきましょう。



材料(バターロール12個分)

(作り方เ図P.24~25)

パン生地 ......1回分

卵(溶く) ......中1/2個

チーズハムロールの作り方 手順4の、伸ばした生地の上に

チーズとハムを散らしてから

巻くと、チーズハムロールに。

分量はチーズとハム、それ

ぞれ50gでチーズハムロー

チーズとハムは、約1cm角

に切ってお使いください。

ル12個分です。

生地

ドリール

# バターロール

パンケースから取り出した 生地をスケッパーで約45g ずつ分割(12等分)し、きれ いな面を出して丸め、ふきん をかけて約15分休ませる。



- **2** 円すい形にし、ふきんをかけて10~15分休ませる。
- → 手で軽く押さえてから、め **う**ん棒で薄く伸ばす。



生地の端を手前に引っ張り **4** ながら巻く。



5 巻き終わりを下にして並べ 生地の表面があかない。 に霧吹きをする。



30~35 で40~60分発 ○ 酵させたあと、ドリールを 塗る。



→ 予熱したオーブンで一皿ずつ約15分焼く。 170~200 残りの生地は、発酵しすぎないように冷蔵庫へ。



材料(10個分)	
13 11 ( 1 ○ 1回 / )	
生地	ドリール・飾り
パン生地1回分	卵(溶く)中1/2個
(作り方☞P.24~25)	けしの実適量
あん	
<b>ふ</b> こしあん200g	
ーかぼちゃ250g (ゆでてつぶす) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
(ゆでてつぶす)	
<sup>→</sup> 砂糖50g	
<sup>L</sup> シナモン( お好みで)少々	

# あんぱん

パンケースから取り出した生地を約55gずつ分割 (10等分)し、きれいな面を出して丸め、ふきんを かけて10~20分休ませる。

▲を5等分にして丸め、さらによく混ぜ合わせた ▲ ®も5等分にして丸める。

**3** 1を直径約10cmに伸ばし、 2を包む。



- 丸く形を整え、真ん中をくぼませる。
- **5** 4を並べて霧吹きし、30~35 で20~30分 発酵させ、ドリールを塗る。
- 6 けしの実を振りかけ、予熱したオーブンで約15分焼く。



残りの生地は、発酵しすぎ ないように冷蔵庫へ。



女 表 ( 1 ) (田 一 )		
材料(10個分)		
生地	ドリール	
┌強力粉250g	卵(溶く)	中1/2個
A 全粒粉30g		
バター15g		
_塩小スプーン1		
プレーンヨーグルト 150 g		
牛乳70ml		
ドライイースト		
小スプーン1		

# ヨーグルトパン

- パンケースに プレーンヨーグルト 牛乳の 順に入れ、イースト容器にドライイーストを入れる。
- <mark>パン生地</mark> コースで生地を作る。
- ¶ パンケースから取り出した生地を約50gずつ分割 (10等分)し、きれいな面を出して丸め、ふきんを かけて10~15分休ませる。
- 🤈 🕽 を並べて切り目を入れ、 霧吹きをする。



- 30~35 で40~60分(約2倍になるまで) 発酵させる。
- 4点(。 ドリールを塗り、予熱したオーブンで約15分

180 ~ 200

1

残りの生地は、発酵しすぎないように 冷蔵庫へ。

# パン生地を使ってドーナツ(136kcal)

- パンケースから取り出した生地を約35gずつ分割 (15等分)し、きれいな面を出して丸め、ふきんを かけて10~20分休ませる。
- **2** ① の生地を薄く伸ばし、ドーナツ型で抜く。
- 3 30~35 で20~30分(約2倍になるまで)発酵させ、 約170 の油で揚げ、仕上げにシナモン入りのグラニュー 糖をまぶす。

# ツイスト形のドーナツ

(1)の生地をねじりながら、 両端を持ち上げて、ギュッと 細く伸ばす。 合わせると自然にねじれる。





エネル

目安表

示

個

# 200kcal

# 材料(12個分)

# 生地

「強力粉225g
薄力粉55g
バター15g
砂糖 大スプーン3
スキムミルク 大スプーン1
塩小スプーン1
<u>└卵(溶く)</u> 中½個(約25g)
水140ml
「室温が約25 以上のとき ]
L約5 の冷水140ml」
ドライイースト …小スプーン1
バター

®折り込み用バター ...140g

(1cm厚さに切る)

卵(溶く).....中1/2個

ドリール

生 ● パンケースに⑥ 水の順に 九れ、イースト容器にドライ 入れ、イースト容器にドライ イーストを入れる。 パン地 コースで生地を作る。

# クロワッサン

パンケースから取り出した生地 をボールに入れラップをかけ、 冷蔵庫で30~60分冷やす。 室温が高いときほど、長めに 冷やす。



↑ バター®に小麦粉をまぶし、並 ┛ べてラップに包み、20cm× 20cmに伸ばして冷蔵庫で冷や



今 生地をめん棒でたたくように押 → さえ、30cm×30cmに伸ばす。



生地に2のバターを載せて包 み、ラップに包んで冷蔵庫で 10~20分休ませる。



**5** めん棒でたたくように押さえ、 少し薄くなったら平らに伸ばす。



三つ折りにしてラップに包み、 6 冷蔵庫で10~20分休ませる。



**7**5と6を2回繰り返し、充分に 冷やす。

8 生地を2つに分け、それぞれ 縦180m / 様10

縦18cm×横40cmに伸ばし、


2等辺三角形に6等分する。



○ 端を引っ張りながら巻く。



巻き終わりを下にして並べる。



霧吹きをしてラップをかけ、室 温で40~60分(約2倍になる まで)発酵させたあと、ドリー ルを塗る。



残りの生地は、発酵しすぎない ように冷蔵庫へ。





# 材料(8個分)

# 生地

┌強力粉	280g
<b>A</b> 砂糖	大スプーン3
└塩	小スプーン1
❸サラダ油	小さじ2
水	180ml
「室温が約25	以上のとき
└約5	の冷水180ml」
ドライイースト	…小スプーン1

# 応用

Aにシナモンパウダー
小さじ2を加えるとシ
モンベーグルに。
ドライブルーベリー3
g をレーズン・ナッツ容
器に入れりがを押し
4 - 4 + 12 1- 4

焼

◀ マークを あり に合 わせて生地を作ると、 ブルーベリーベーグルに。

# ベーグルって?

3世紀以上にも渡って、世界中で親しまれているドーナ ツ形をしたパンです。焼く前にゆでることで、もちっと した食感になります。

そのまま食べてもOKですが、横半分にスライスしてレ タスやハム、チーズ、ジャムなどをはさんでいただくの もおすすめです。

# ベーグル

● パンケースに<br />

● パンケースに<br />

● 水の順に入れ、イースト容器 にドライイーストを入れる。


パン生地 コースで生地を作る。

パンケースから取り出した生地を約60gずつ分割 【 (8等分)し、きれいな面を出して丸め、ふきんをか けて約10分休ませる。

↑ パン生地の中央に指を入れて回しながら穴を ┻ 大きくし、ドーナツ状にする。

↑ 打ち粉をしたオーブンシートの上に並べ、30~ 35 で約40分発酵させる。

熱湯で両面30秒ずつゆ で、水気を切る。





5 オープンシートを敷いた天板に並ぶ た天板に並べ、予熱し たオーブンで15~20 分焼く。

170 ~ 190



残りの生地は、発酵しすぎないように 冷蔵庫へ。

# クロワッサンの生地が デニッシュに変身!



クロワッサンの手順<sup>7</sup>までできた ら、生地を30cm×40cm伸ばし りんごの甘煮の作り方 12個の正方形に切る。

# アップルデニッシュ 231kcal

16個分の生地は、 りんごの甘煮を 載せて、頂点を 少しずらせて三 角形に折る。

煮つめる。



2 クロワッサンと同様に発酵さ せ、ドリールを塗って焼く。

③ 冷めたら粉砂糖を振りかける。

2 なべに①と砂糖(25g)バター

② 冷めたらシナモンを振り混ぜる。

(3g)レモンの薄切り(1枚)水

(大さじ1を入れ、紙ぶたをして

# ショコラデニッシュ 226kcal

16個分の生地の 真ん中にチョコ レートを載せて 折って包む。



②折り目を下にして並べ、発酵させる。

③ ドリールを塗り、オレンジの甘煮を 載せてクロワッサンと同様に焼く。

# オレンジの甘煮の作り方

- **1** オレンジ( 1/2 個 )は皮を薄くむいて ♠ りんご 1/2個 は皮としんを除き、 3~4mm厚さのいちょう切りに 輪切りにする。
  - **2** なべに①と砂糖(10g)·バター(5g) 水(25ml)を入れ、紙ぶたをして煮つ める。



# A) 213kcal 3)200kcal

# 材料(直径約25 cmのもの2枚分)

牛地

ピザ生地 ......1回分 (作り方塚P.24~25)

トッピング(3種・各2枚分)

ピザソース ......大さじ4 ピザ用チーズ ......200g

④ ウインナー(160g)とじゃがいも(小2個) ウインナーは約5mm厚さの輪切りに、 じゃがいもは約5mm厚さの薄切りにする。

B ハム(100g)とパイナップル(缶詰・8枚)

© からし明太子(2腹)と貝割れ菜(1パック)

パンケースから取り出した生地をスケッパーで 2つに分割し、きれいな面を出して丸める。 薄めのピザ生地にするときは、3つに分割します。

♪ ふきんをかけて10~20 ∠ 分休ませる。



↑ クッキングシートに載せ、 直径約25cmに伸ばす。



フォークで穴を開ける。



- ┎ 1枚分のピザソースを塗り、具を並べてピザ用 ● チーズを載せる。
- 予熱したオーブンで一皿ずつ約15分焼く。

180 ~ 200

残りの生地は、発酵しすぎないように 冷蔵庫へ。

# カレーパン (ピロシキ) フライパンにサラダ油を熱して、

# 材料(12個分)

生地

(作り方เ☞P.24~25)

# カレーパンの具

┌合びき肉 ......150g (A) 玉ねぎ(みじん切り)...70g └土しょうが みじん切り )...少々 、塩 .....小さじ1/3 こしょう ......少々 └カレー粉 .....大さじ<sup>2</sup>/3 © トマトケチャップ .....小さじ1

ピザ生地......1回分 具を代えてピロシキに。199kc

┌合びき肉 .......100g 成 、玉ねぎ(みじん切り)...70g 形 にんじん(みじん切り)...50g **し** ーにんにく(みじん切り)...少々 発 ┌きくらげ......5g (戻して細かく切る) | 竹の子の水煮 .....50g (3 cm程の細切り) 春雨 ......30g げ (戻して食べやすい長さに切る) る -砂糖.....小さじ2

塩.....小さじ1

<sup>∟</sup>しょうゆ・酒 …各大さじ1

サラダ油 .....大さじ<sup>2</sup>/3

サラダ油 .....大さじ<sup>2</sup>/3 <sup>©</sup>こしょう ...........少々

# Aをよくいため、さらにBを加え ていためる。

- 1に©を加え、汁っぽさがなくな ┻ るまでいためる。
- → あら熱が取れたら等分し、1個ずつ ✔ ラップに包んでおく。
- パンケースから取り出した生地を ┷ 約40gずつ分割( 12等分 )し、き れいな面を出して丸め、ふきんを かけて10~20分休ませる。
- 5 4をだ円形に伸 ばし、3の具を載 せて2つに折り、 合わせ目をとじ て形を整える。
- とじ目を下にして並べ、30~ ○ 35 で約30分(約2倍になる まで)発酵させる。
- 7 約170 の油で、キツネ色に揚 **/** げる。



# 材料(6個分)

牛地

生地

牛地

ピザ生地 ......1回分 (作り方塚P.24~25)

パンケースから取り出した生地を約80gずつ 分割(6等分)し、きれいな面を出して丸め、ふ きんをかけて約10分休ませる。

1を厚さ6~7mmのだ円形に伸ばす。

つ フライパンで焦げ目がつくまで焼く。 →(油はひかない)

スパイシーなカレーに付けていただきます。



ピザ生地 ......1回分

.....3枚

えのきだけ .....1束

塩・こしょう ......少々

.....150g

└ホワイトソース( 缶詰 )

┌強力粉 ................280g オリーブ油 ......適量

Вオリーブ油 ………大さじ1 (または塩)………適量

A(2cm幅に切る)

(作り方嗲P.24~25)

# ピタパンサンド

具 / ● A・Bをそれぞれいためる。

−合びき肉 .....150g 玉ねぎ(みじん切り)...50g にんじん(みじん切り) 「生しいたけ(みじん切り) Bマッシュルーム(薄切り) 塩・こしょう ......少々 カレー粉 ......小さじ1 └トマトピューレ...小さじ3

パンケースから取り出した生地を約40gずつ分割 (12等分)し、きれいな面を出して丸め、ふきん をかけて10~20分休ませる。 **↑** 生地をめん棒で直径10cmの円形に伸ばす。

3 2を並べふきんをかけて、10~20分休ませる。 予熱したオーブンで約10分焼く。

170 ~ 190 残りの生地は、発酵しすぎないように冷蔵庫へ。

5 4を半分に切り、真ん中を開いて、レタスを入れ、 AとBの具をそれぞれ等分して詰める。

材料(直径約25 cmのもの2枚分)

水......180ml

室温が約25 以上のとき

└ ......約5 の冷水180ml」

ドライイースト …小スプーン1

# フォカッチャ

ドリール・飾り

● パンケースにA B 水の順に入れ、イースト容器 にドライイーストを入れる。

<u>ピザ地</u> コースで生地を作る。

パンケースから取り出した生地を2つに分割し、きれ いな面を出して丸め、ふきんをかけて10分休ませる。

← の円形に伸ばす。

→ 30~35 で40~60分発酵させる。

3の表面に指でくぼみを 付けてオリーブ油を塗り、 ©を振りかけ予熱したオ ーブンで約15分焼く。



180 ~ 200 残りの生地は、発酵しすぎないように冷蔵庫へ。

おこせません。

種

を

お

こ

す

# 電源プラグを差し込む

# 大八百寸 を押し ▼ マークを 生種がし **に合わせる**

● 生種の「でき上がり時刻」を表示(約24時間後)













生種をおこす

# ランプ点灯

● 工程を表示

でき上がり

ドライ イースト

メニュー

● でき上がりの59分前 から、残時間を表示







# でき上がりのブザーが鳴ったら

# 取消を押し生種容器を取り出す

# 取消を押さないと

- ・ブザーは、1分ごとに5分間報知を続けます。
- ・でき上がり表示・ランプは、1時間点滅を続けて 自動的に電源が切れます。

生種容器をパンケースに放置すると、 生種の発酵力が弱くなり、パンを焼いても 膨らみません。

使用後は電源プラグを抜く。

# 天然酵母メニュー

# (1回量)

# 最大 パン作り4~5回分)

元種( ) ......大スプーン5(50g) 約30 の水 ......100ml

# 最小 パン作り約3回分)

元種 )......大スプーン3(30g) 約30 の水 ......60ml

元種については、( IS P 5 )

# ポイント

- ●室温が約30 以上で生種おこしを すると、発酵しすぎて、生種がう まくおこせないことがあります。
- ●約30 (20~40 )の水を使って ください。

水温が高すぎたり、低すぎると生 種がうまくおこせないことがあり ます。



# 生種おこし.....約24時間

天然酵母パンに使う|生種おこし|を行います。(元種 生種)

発 酵

# 生種のできるまで











完了時 酵により量が増え うまくできたときは ることがあります。 酒粕のようなアルコ 増え方や、増える時 ール臭と少し酸っぱ 間帯は元種のロッ いにおいがします。 トなどにより異な

# 生種の扱いについて

ります。


生種は、肉・魚など生ものと同じで高温や雑菌に弱く、保存方法も限 られています。生種の発酵力が弱くならないように、次のことに注意 してください。


### 生種容器

生種おこし専用とし、 清潔にしておく。


# 保 存

●必ず冷蔵庫に入れ、1週間以内で使う。 / 冷凍·常温保存はしないでください。\ 、発酵力がなくなります。









# こんなとき

- 庫内高温を表示し、スタートでき ないとき ( ISP 50 )
- 生種容器を取り出し忘れたとき →2~3時間以内なら、すぐに冷蔵 庫に入れてください。

強力粉	300g
	大スプーン2
塩	小スプーン1
水	180m
「 室温が約25	以上のとき の冷水180ml_
└約5	の冷水180ml_

- ●材料にバター5gを加えると、しっと りした生地になります。 (パンに空洞ができやすくなります。)
- ドライイースト用のパンミックスも お使いいただけます。 (PP 44)

# ポイント

- ●生種は全体をかき混ぜてから計 量してください。
- 室温が5~30 の範囲で焼いて ください。
- ●室温が約25 以上のときは、 粉などの材料を冷蔵庫で冷やす ことをおすすめします。
- 夏場はできるだけタイマー で焼かないでください。 / できばえが悪くなることが` ( あります。



# 食パンの工程.....約7時間

発 酵 ねり発

レーズン・ナッツ自動投入

# 「野菜などの食材を加えたアレンジパン)

左の配合をベースにお好みの食材を加えて作ります。

●野菜を加えて

にんじんパン にんじん(皮をむいてすりおろす) かぼちゃパン かぼちゃ(ゆでて皮をむき、つぶす) 50g ほうれん草パン ほうれん草(ゆでてみじん切りにし絞る)50g

水は、140mlに減ら してください。

●穀類を加えて

全粒粉パン全粒粉 30 g オートミールパン オートミール 30g

強力粉は、270gに減らしてください。 ●発芽玄米を加えて

発芽玄米パン 炊いた発芽玄米50g 水は、160mlに減らしてください。

チーズを加えて

|チーズパン|プロセスチーズ(約5mm角)50g

●牛乳を加えて

ミルクパン 牛乳.100ml

水は、80mlに減らしてください。

# 「レーズン・ナッツ自動投入を使ったアレンジパン】

レーズン・ナッツ容器にお好みの材料を入れて作ります。

- ●干しぶどう(60g)を入れるとぶどうパンに。
- ●干しぶどう(30g)と砕いたくるみ(20g)を入れるとぶどうくるみパンに。
- ●砕いたくるみ(40g)を入れるとくるみパンに。
- クコの実 (乾燥したもの; 40g)を入れるとクコの実パンに。

を

焼

# ☆ を押し▼マークを 創り に合わせる

● パンの「でき上がり時刻」を表示(約7時間後)



午前7時30分に設定した場合の表示例

- レーズン・ナッツ自動投入で 焼くとき (IS P.18)
- を押し **マ**ークを ありに合わす

● でき上がりの59分前

から、残時間を表示

- 焼き色を淡くしたいとき !!!!→ 焼き色

でき上がり

を押し ◀マークを 淡に合わす

剣ツ に合わせる

(予約)を押して 時刻表示を点滅させる

予約して焼きたいとき

朝、焼きたてのパンが食べたい

予約できる時刻は現在時刻から

(予約)を押すと、予約できる範囲の

7時間10分後~10時間後

時刻しか表示されません。

ときなどに便利です。

▼マークを

(時)(分)を押して でき上がり時刻を合わす

例朝7時に焼き上げる場合



時) 1時間刻み (分) 10分刻み

でき上がりのブザーが鳴ったら

ランプ点灯

● 工程を表示

でき上がり ▼ 時刻

# 取消を押しパンをすぐに取り出す

(取り出し方 ☞ P.3)

(取消)を押さないと

- ブザーは、1分ごとに5分間報知を続けます。
- でき上がり表示・ランプは、1時間点滅を続けて 自動的に電源が切れます。

使用後は電源プラグを抜く。

ランプ点灯 スタートを押す

● 工程を表示

でき上がり HILL ▼ねかし

# こんなとき

- 庫内高温 を表示し、スタートできないとき(© P.50)
- 材料を入れ忘れてスタートさせたとき(図P.47)
- コースをまちがえてスタートさせたとき(I© P.47)
- 焼き色をスタート後に変えたいとき(№ P.47)
- (場)を押し忘れてスタートさせたとき(ISP.47)

強力粉 ......300g バター ......10g 砂糖 ......大スプーン2 塩 ......小スプーン1 水 ......160ml -室温が約25 以上のとき \_.....約5 の冷水160m<u>l</u> 

# ポイント

●生種は全体をかき混ぜてから計量し てください。



パン生地の工程.....約4時間

醗 酵 ねり 発 酵 レーズン・ナッツ自動投入

●予約タイマーは使えません。

# (レーズン・ナッツ自動投入を使ったアレンジ生地)

レーズン・ナッツ容器にお好みの材料を入れて作ります。 プチパン( ISP 37) におすすめです。

- ●干しぶどう(60g)を入れたぶどう入りパン生地。
- ●砕いたくるみ(40g)を入れたくるみ入りパン生地。

# こんなとき

- 「庫内高温」を表示し、スタートできないとき ( 🖙 P 50 )
- 材料を入れ忘れてスタートさせたとき(I愛P 47)
- コースをまちがえてスタートさせたとき ( ISS P 47 )
- (場) を押し忘れてスタートさせたとき ( 図 P 47 )



# たま を押し ▼マークを が地に合わせる

● パンの「でき上がり時刻」を表示(約4時間後)



午前7時30分に設定した場合の表示例

● レーズン・ナッツ自動投入で 作るとき (เજ P.18) を押し ◀マークを ありに合わす

ランプ点灯 を押す

● 工程を表示

でき上がりはいます。

でき上がり

● でき上がりの59分前

から、残時間を表示

でき上がりのブザーが鳴ったら

取消を押し生地をすぐに取り出す

(取消)を押さないと

- ブザーは、1分ごとに5分間報知を続けます。
- でき上がり表示・ランプは、1時間点滅を続けて 自動的に電源が切れます。

生地を放置すると、発酵しすぎて扱いにくくなります。

使用後は電源プラグを抜く。

# ₹天然酵母パン生地の取り扱い

ドライイーストの生地に比べると、少しベタつきやすくなっています。 分割や成形がしにくいときは、パンケースから取り出した生地を ボールに入れ、ラップをかぶせて冷蔵庫で30~60分冷やし、打ち粉を します。 打ち粉

強力粉をつまんで、こね板 めん棒・生地に振ります。 生地がベタつくときは回数を多めに。

# プチパン (1個:110kcal)

生地をスケッパーで約42g ずつ分割(12等分)し、きれ いな面を出して丸め、ふきん をかけて約10分休ませる 丸

め

成



手で軽く押さえてから、めん ∠ 棒でだ円形に薄く伸ばす



生地を巻き、巻き終わりを **ン**とじる



とじ目を下にして並べ、生地 ← の表面が乾かないように霧吹 きをする



→ の場所で40~60分発酵さ せたあと、切り目を入れる



オーブンによってできばえ に差があるので、オーブンの 特徴を知っておきましょう。

焼 ✓ 予熱したオーブンで一皿ずつ < ○ 約15分焼く。 170~200

残りの生地は、発酵しすぎ ないように冷蔵庫へ。

各メニュー(P.38~39) には焼き上げの目安温度を で表示しています。

# プチパンアラカルト「プレーンな生地」



# 材料(12個分)

牛地

パン生地 ........1回分 (作り方塚P.36~37)

具(各6個分)

「干しぶどう......30g î くるみ( 砕く ).....20g B プロセスチーズ(約1cm角)

.....50g

パンケースから取り出した生地を スケッパーで約42gずつ分割 (12等分)し、きれいな面を出し て丸め、ふきんをかけて約10分 休ませる。

1の生地6個分をだ円形に伸ば

しAを載せて 巻き、巻き終わ りをとじる。

く形を整える。



】の生地6個分を直径約10cmの 円形に伸ばし ®を包んで丸



2・3のとじ目を下にして並べ、 霧吹きし、30~35 で40~60 分発酵させる。

切り目を入れ予 熱したオーブン で約15分焼く。 170 ~ 200



残りの生地は、発酵しすぎないように 冷蔵庫へ。

# クロワッサン

# 材料(12個分)

生地

	一強力粉	230g
	薄力粉 バター	50g
	バター	15g
4	0砂糖	大スプーン3
	スキムミルク 塩	大スプーン1
	塩	小スプーン1

- 卵(溶く) .....中<sup>1</sup>/2個(約25g) 水......120ml 室温が約25 以上のとき

.....約5 の冷水120ml 生種......大スプーン2

# バター

®折り込み用バター ...140g (1cm厚さに切る)

ドリール

卵(溶く).....中1/2個

# バター

成形➡

発酵→

焼く

生地ができたら、ドライイー ストのクロワッサンと同じ 要領で成形する。 (P.28)

● パンケースに生種 (A)

水の順に入れる。 ●パンササル コースで生地を

作る。

# 材料(10個分)

生	地	
		300g
		15g
A	塩	…小スプーン1
	いりごま	8g
		中 <sup>1</sup> /2個(約25g)
	水	130ml
		以上のとき
L	約5 đ	)冷水130ml 」

生種......大スプーン2

ドリ・ル・飾り 卵(溶く)...中1/2個 黒ごま .......適量

# セサミパン [ごまの風味が香ばしい生地で]

● パンケースに生種 A 水の順に入れる。

● パソ生地 コースで生地を作る。

パンケースから取り出した生地を約50gずつ分割(10等分) し、きれいな面を出して丸め、ふきんをかけて約10分休ませる。

7 1をだ円形に伸ばして巻き、巻き終わりをとじる。

↑ とじ目を下にして並べ、霧吹きし、30~35 で → 40~60分発酵させる。

▲ 3にドリールを塗り、黒ごまをふり黒ごまが落ちな いように霧吹きする。

180 ~ 200

残りの生地は、発酵しすぎないように冷蔵庫へ。



# 材料(12個分)

生地 強力粉 ......300g

バター .....30g 砂糖 …大スプーン3 塩 ......小スプーン1

卵(溶く)...中<sup>1</sup>/2個(約25g) 水 ......120ml

室温が約25 以上のとき …約5 の冷水120ml \_ 生種......大スプーン2

(B) さつまいも ...中1本(約200g) (皮をむき、約1cm角に切りゆでる) ドリ - ル・飾り

卵(溶く).....中1/2個 黒ごま .....適量

この生地で天然酵母のバターロール がお作りいただけます。ドライイー ストのバターロールと同じ要領で成 形してください。( 🖙 P.26 )

# おいもパン [バターロール風の生地で]

● パンケースに生種 A 水の順に入れる。

● パンササル コースで生地を作る。

パンケースから取り出した生地を約42gずつ分割(12等分) し、きれいな面を出して丸め、ふきんをかけて約10分休ませる。

**2** 1 を直径約10 cmの円形に伸ばし、®を包んで丸く 形を整える。

**3** 2のとじ目を下にして並べ、霧吹きし、30~35 で40~60分発酵させる。

切り目を入れ真ん中をくぼま せてドリールを塗り、ごまをの せて予熱したオーブンで約15 分焼く。



ン生地を使って

170 ~ 200

残りの生地は、発酵しすぎないように冷蔵庫へ。

# ガーリックフランス [シンプルな生地で]

● パンケースに生種 A 水の順に入れる。

● パ/サthl コースで生地を作る。

パンケースから取り出した生地を約60gずつ分割(8等分)し、 きれいな面を出して丸め、ふきんをかけて約10分休ませる。

2 1をだ円形に伸ばし®を振りかけて巻き、巻き終わりをとじる。

**3** とじ目を下にして並べ、霧吹きし、30~35 で 40~60分発酵させる。

切り目を入れ予熱したオーブン で約15分焼き、仕上げに切り 目にCを塗る。 200 ~ 220



残りの生地は、発酵しすぎないように冷蔵庫へ。

# 材料(8個分)

牛地

<sup>′</sup>バター ......5g |塩 ……小スプーン1 zk ......160ml 室温が約25 以上のとき

強力粉 ........250g B ガーリックパウダー ...適量 


...約5 の冷水160ml

生種 ......大スプーン2

- ●ケーキ には塩分が入っていない 無塩バターをおすすめします。
- ●バターは必ず1cm角に切ってく ださい。

# 準備

- ①パンケースに、バター 砂糖 卵の順に入れる
- ②①に合わせてふるったAを加える





ブザー

ねり1 粉落しねり2 ねかし

追い焼き

ふたを開ける 粉を落して スタート を押す

予約タイマーは使えません。

# 粉落しできる時間は

- ブザーが鳴ってから15分間( 粉落し 点滅中)です。
- ブザーが鳴って5分以上たってから粉落しをすると、焼き上がり時間が 遅くなります。(最大10分)

# 粉落しをしなかった場合は

粉落し時間の終了ブザーが鳴った後、自動的に ねり2 に進みます。 焼き上がり時間が10分遅くなります。

# 粉落しって何?

焼き上がったケーキの表面をきれいに仕上げるため に行うものです。

→ねりの途中でパンケースの周囲についた粉などを ゴムベラなどで落し、きれいにします。

金属製のヘラ、ナイフなどを使わない。 (フッ素樹脂を傷めます)



丰

を

焼

# 恐門を押し▼マークをケーキに合わせる

ケーキの「でき上がり時刻」を表示(約1時間30分後)



午前7時30分に設定した場合の表示例

● 焼き色を淡くしたいとき …… (焼き色)

を押し ◀マークを 淡に合わす

レーズン・ナッツ機能は使えません。

ランプ点灯

● 工程と粉落しまで の時間を表示





● 粉落しのブザーが鳴り

↑ 粉落しのブザーが鳴ったら

# → 粉落しをし、再度 スタート を押す

● 工程を表示

でき上がり



● でき上がりの59分前

から残時間を表示

でき上がりのブザーが鳴ったら

取消を押しケーキを取り出す

- (取消)を押さないと
- ブザーは、1分ごとに5分間報知を続けます。
- でき上がり表示・ランプは、1時間点滅を続けて 自動的に電源が切れます。

ケーキを取り出すとき、勢いよく振って取り出すと 形くずれします。

使用後は電源プラグを抜く。

# 追い焼きしたいとき

ケーキが焼き足りないとき・ケー キの焼き色を濃くしたいときは、 追い焼きができます。

追い焼きを受け付ける時間は、 でき上がり後、約15分間です。

手順4で 取消を押した後

# | 秋日 | を1回押す

● ケー‡ が選択され焼き上げ時間 を表示



# 分を押して 焼き上げ 時間を合わす

● 1分~20分まで設定できる



・ランプ点灯

を押す

でき上がリブザーが鳴ったら

取消を押す

# さらに追い焼きをしたいとき

手順1~3に沿って再度追い焼 きができます。

(追い焼きは2回までできます) 追い焼きを受け付ける時間は、 手順4のでき上がり後、約15 分間です。

### 追い焼きを取り消したいとき

(取消) を長めに押す

40



8 エ 等ル 1ギ ・切れ分・日安表示が

# お知らせ

- レーズン・ナッツ自動投入は使えません。 干しぶどうやくるみなどを入れたケー キを焼きたいときは、粉落しのときに 加えてください。
- 粉落しのときに加える材料は、生地の上 に均等に散らしてください。

# 抹茶甘納豆ケーキ

# 材料(256kcal)

無塩 <b>バター</b> ( 1cm角に切る )80g
砂糖100g
卵(溶く)中3個
「抹茶3g
(A)薄力粉180g
ベーキングパウダー5g
甘納豆(5mm程の大きさに刻む)50g

# 作り方

- ①パンケースに、バター 砂糖 卵の 順に入れる
- ②①に合わせてふるった④を加える ③ケーキコースで焼く 甘納豆は粉落しのときに加える

紅茶ケーキ

# バナナくるみケーキ

# 材料 (223kcal)

無塩バター(1cm角に切る)50g
砂糖60g
卵(溶く)中2個
バナナ100g
/ 薄力粉180g
薄力粉180g ベーキングパウダー5g
くるみ(細かく刻む)40g

# 作り方

- ①パンケースに、バター 砂糖 卵の 順に入れる
- ②①にフォークの背などでつぶした バナナ 合わせてふるった ②の順に 加える
- ③ケーキコースで焼く くるみは空いりし、粉落しのときに加える

# チョコケーキ

# 材料(266kcal)

無塩バター( 1 cm角には	73) 110a
	•
砂糖	O .
卵(溶く)	中2個
紅茶(アールグレイ・細想	
薄力粉	180g
(A) 薄力粉	<b>–</b> 5g

応用 紅茶をインスタントコーヒー 大さじ1(4g)に代え、砂糖を 120gにするとモカケーキに。

### 作り方

- ①パンケースに、バター 砂糖 卵の 順に入れる
- ②①に合わせてふるった④を加える ③ケーキコースで焼く

### 材料(317 kcal)

	無塩 <b>バター</b> (1cm角に切る)100g
	沙糖100g
	卵( 溶く )中2個
	「ココア15g
(	<b>A</b> 薄力粉180g
	ベーキングパウダー5g
	 チョコチップ50g
	<b>オ</b> レンジピール( 5mm~1cm角に刻む )40g

### 作り方

- ①パンケースに、バター 砂糖 卵の 順に入れる
- ②①に合わせてふるったAを加える
- ③ケーキコースで焼く オレンジピールは、チョコチップと一緒に 粉落しのときに加える

# レモンケーキ

# 材料(260kcal)

無塩バター(1cm角に切る)110g
砂糖100g
卵( 溶く )中2個
ラム酒(またはブランデー) …大さじ1
(漢) 満力粉
ベーキングパウダー5g
レモンの皮(すりおろしたもの)1個分

# 作り方

- ①パンケースに、バター 砂糖 卵の 順に入れる
  ②①にラム酒 合わせてふるった④の
- 順に加える
- ③ケーキコースで焼く レモンの皮は粉落しのときに加える



# 黒砂糖ケーキ

# 材料(252kcal)

無塩 <b>バター</b> (1cm角に切る)110g
黑砂糖800
卵(溶く)中2個
薄力粉180g

### 作り方

- ①パンケースに、バター 砂糖 卵の 順に入れる
- ②①に合わせてふるったAを加える
- ③ケーキコースで焼く

# りんごくるみケーキ

### 材料(281kcal)

無塩バター(1cm角に切る)100g
砂糖100g
卵(溶く)中2個
りんご80g
ラム酒(またはブランデー) …大さじ1
(薄力粉180g (ベーキングパウダー5g
~ベーキングパウダー5g
くるみ(細かく刻む)30g

# 作り方

①パンケースに、バター 砂糖 卵の順に入れる ②りんごは皮と芯を取り、いちょう切りにしておく ③ 1に2 ラム酒 合わせてふるった 4の順に加える 4ケーキコースで焼く

くるみは空いりし、粉落しのときに加える 焼き色は、標準がおすすめ

取り出すとき、くずれやすいので 注意する

# かぼちゃケーキ

### 材料(250kcal)

無塩 <b>バター</b> (1cm角に切る)100g
砂糖80g
卵(溶く)中2個
牛乳30ml
かぼちゃ100g
「薄力粉180g
薄力粉180g   ベーキングパウダー5g

### 作り方

- ①パンケースに、バター 砂糖 卵 牛乳の順に入れる
- ②かぼちゃの皮と種を取り、2cm角に切っ て、レンジにかけてやわらかくしておく
- ③①に② 合わせてふるったAの順に 加える
- 4ケーキコースで焼く

# 黒ごまケーキ

# 材料(290kcal)

# 作り方

- ①パンケースに、バター 砂糖 卵の 順に入れる
- ②①に黒いりごま はちみつ 黒ねりご ま合わせてふるった例の順に加える
- ③ケーキコースで焼く

# いちごみるくケーキ

### 材料(257kcal)


無塩 <b>バター</b> (1cm角に切る)100g
砂糖100g
卵(溶く)中2個
加糖練乳20g
薄力粉180g    ベーキングパウダー5g
ベーキングパウダー5
いちご( 一粒を <sup>1</sup> / <sub>6</sub> ずつに切る )70 g

# 作り方

- ①パンケースに、バター 砂糖 卵の 順に入れる
- ②①に練乳 合わせてふるった④の順 に加える
- ③ケーキコースで焼く いちごは粉落しのときに加える 取り出すとき、くずれやすいので 注意する



# 材料について



パン作りには、たんぱく質(グルテン)量の多い強力 粉が適しています。国内産の小麦で作った小麦粉は、 グルテン量が少なめのものが多く、銘柄や収穫時期、 さらに小規模農作によるロットごとの差でグルテン 量が異なるため、パンの膨らみ方に差ができます。



パン専用小麦粉でパンを作りたいの ですが?

パンが膨らみ過ぎたり、パンの上部に空洞があくことがありますので、 ★ 水量を5~10%減らしてください。

日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。

バターやスキムミルクの代わりに他 の材料が使えます か?

お使いいただけます。

バターには、マーガリン・ショートニングなど固形の油脂を 同量でお使いください。

スキムミルクは、大スプーン1が牛乳,70ml相当です。 牛乳を使う場合は水を減らし、牛乳と水の合計量を 各メニューの水量にしてください。




一般の"パン作り の本"の分量で作 れないでしょう か?

「パンの本」は、このホームベーカリーの調理工程に合わ せた分量にしているので、違った分量で作るとうまくでき ないことがあります。



- (1)生地を作るコースで。
- ②小麦粉容量はパンの本」に合わせ、水を少し多めに。 をお守りいただき、トライしてみてください。



半斤のパンも作れ ますか?

自家製の天然酵母

発酵力が不安定になりがちでうまくできません。 比較的発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パン種」 をお使いください。



元種や生種の保存 方法は?

自然表しては使えますか?

元種

高温に弱いため、しっかり密封して冷蔵庫で 保存。

賞味期限までに使ってください。



生種容器に入れたまま、ふたをして冷蔵庫で保存。 1週間以内で使い切ってください。

(冷凍・常温保存はしないでください。発酵力がなくなります。)




生種(大スプーン2)

170ml

天然酵母のコース でパンミックスが 使えますか?

食パンミックス・食パンスイートミックスが、 ■ 良ハノミックス・食ハンスイートミックスが、 天然酵母「食パン」コースにお使いいただけます。 (添付のドライイーストは使いません。)



パンミックス1袋に対し、生種(大スプーン2)・水(170ml)を 入れる。

# パンのできばえについて

食パンが角形に焼き 上がらないのは なぜ?



ホームベーカリーで焼けるパンは、釜のびした山形パンです。 「釜のび」とは、焼き上げるときに生地が膨張して上に 伸びることです。

材料の質、特に小麦粉の場合は、銘柄などによりグル テンの量が多少異なり、パンの膨らみに差ができる ことがあります。



食ハンの流しこれ 食パンの焼き色が濃 に思うのですが?



当社のパンは、歯ごたえがある香ばしいパンに焼き上がるようにしています。 焼き色は、砂糖の量を減らすとやや薄くなります。外皮は、人肌程度に冷まして からポリ袋に入れておくと、やわらかくなります。

皮がやわらかく、薄めに焼き上げたいときは、焼き色淡か、 「ソフト食パン」コースをご利用ください。( ☞ P.14)

天然酵母で焼いた食 トで焼いた食パンとで きばえが少し違うよ うに思うのですが?



天然酵母食パンはドライイースト食パンと次の点が違います。

- ●高さはやや小ぶりの場合があり、色は濃いめ。
- 特有の風味。 皮はおかきやしょうゆのような香りで、味はかすかな酸味と 甘味がある。
- ◆生地のキメはやや粗め。
- 食感はもっちりとして歯ごたえがある。

焼き上げ時のにおいは、ドライイーストで焼くと「イースト臭」が し、天然酵母で焼くと「ヨーグルトのような発酵臭」がします。



フランスパンを焼く と、焼き上がりのアツ アツ感をあまり感じな いのですが?



フランスパンは、温度が高い状態では取り出しにくいため、でき上がり前に温度 クランスハンは、温度が高い休息では取り出しにくいため、でき上が を少し下げてから、でき上がり報知をするようにしているためです。

フランスパンを焼く ポイントは?



フランスパンは、小麦粉と塩を基本にしたシンプルなパンです。 そのため、できばえは室温や材料の温度・質・量などに影響されます。 フランスパンを焼くときのポイント( ☞ P.22 ) を必ずお守りください。

# グルテンについて

グルテンは、小麦粉に水を入れてねることによ って、小麦粉の中のたんぱく質が結合した物 です。これらのグルテンは、パン用酵母の活 動によって発生する炭酸ガスを包み込んで膨 れ、パンの組織を作ります。

グルテンはゴム風船のようなもの

- ●良い生地はグルテンが薄い膜状に広がり、炭酸ガス。 をしっかり包み込んでいます。
- 悪い生地はグルテンが厚い膜状で、炭酸ガスを包み 込めずに破れてしまいます。



# パンや生地の扱いについて

パンがうまく切れないのです が?



焼き上がり直後は切りにくいため、少しおいてから切ります。

切るときはパンをねかし、パン切り包丁を前後に動かして切る。




食パンや生地を 食ハンドエーして 冷凍するときは?



スライスして、1枚ずつラップで包んで冷凍。 できるだけ焼きたてのパンを冷凍するとおい しくいただけます。

おいしさを保つ冷凍期間は約2か月です。



# バターロール

成形、発酵させたものをバットに並べてラップ をかけて冷凍し、凍ってからポリ袋にまとめて 保存。焼くときは、30~35 で解凍してから ドリ・ル (溶き卵)を塗って焼きます。

急ぐ場合は、凍ったままドリールを塗り、焼き 時間を約5分間長めにする。



# ピザ

平たくのばした生地をラップで包んで冷凍。 焼くときは、凍ったまま具を載せて焼きます。



成形・元服 -た生地がベタッ 成形・発酵させ としているので すが...?



発酵が長過ぎると生地がたれてしまい、ベタッとした 仕上がりになります。発酵時間は、パンの種類などによ りますが、一般には、膨らんだ生地の横を指先で軽く押 さえゆっくり戻るようなら発酵完了です。

バターロールなどは巻き方が緩いと、発酵中に横に広 がりやすくなるので、手前に引っ張りながらしっかり 巻く。



クロフラフラまくできないの クロワッサンが ですが…?



▶ 包み込むバターが溶けると、うまく層になりません。 全地を冷蔵庫でよく冷やしてから、バターを包み込ん でください。

> 特に室温が高いときは、バターが溶けやすいた め長めに冷やす。



# こんなとき 材料を入れ忘れた!コースをまちがえた!・・・など

材料を入れ忘れて スタートしてしまった 5?



生種以外は、下記の時間内に入れることができます。

ただし、最初の<u>ねり</u>工程で材料が混ざり不足になるため、パンがうまく できないことがあります。

入れ忘れた材料	ドライイーストを使うコース	天然酵母を使うコース
バター 砂糖 スキムミルク 塩	ドライイーストが投入されるまでにパンケースに入れる。  ●「ピザ」コース1分以内  ●他のコース20分以内  本体のふたの開け方をできるだけ少なくして、ドライイーストがこぼれないように注意する。	最初のねりで混ざる ように、10分以内に入 れる。
ドライイースト または 生 種	ドライイーストが投入されるまでにイースト容器に入れる。 ●「ピザ」コース1分以内 ●他のコース20分以内	最初の「ねり」で充分混ぜて発酵させるため、 途中で入れてもうまくできません。



■ コースをまちがえてス タートしてしまったら?


● (焼き色) をスタート後に 変更したいときは?



スタート直後なら、やり直しができます。

スタート車後なっ、ドッ乗しん、ここので。 取消 キーを長めに押して中止し、正しいコース・お好みの焼き色に合わせ直し てスタートさせてください。

ただし、「ソフト食パン」は、やり直しができません。(最初の工程が違うため) →「食パンコース」で焼いてください。






スタート後でも下記の時間内は設定できます。

ドライイー	ストを使うコース	天然酵母を使うコース		
食パン	約50分以内			
ソフト食パン	約2時間25分以内	食パン	約3時間20分以内	
早焼き食パン	約20分以内			
フランスパン	約45分以内	パン生地	約3時間20分以内	
パン生地	約10分以内	, ,, 5		

室温によっては、表記の時間を超えても設定できます。 あり に合わすことができた場合には設定できていますので、一度押してみて ください。



- (例) 途中で誤って取り消 してしまった。
- (例) 約10分を超える停 電があり、生地のま まで焼けていない。

…など



ドーナツやピザなどに利用できます。

A どの工程で止まっているかを確認して、次のようにします。

# ドライイーストを使うコースの場合

- ●ドライイーストがイースト容器に残っているとき
- →「ピザ」コースに合わせて再スタートさせて生地を作り、 ドーナツやピザに!
- ●ドライイーストが投入され、イースト容器に残っていないとき
- →そのまま生地を取り出して、ドーナツやピザに!

# 天然酵母を使うコースの場合

→そのまま生地を取り出してドーナツに!





→ 3cm程度

# こんなときは

# 膨らみが足りない

# (例)

,	١

# ここが原因

● 付属の計量カップ (液体専用)で計量していませんか?
● 強力粉を使っていますか?
●国内産の小麦で作った小麦粉を使っていませんか?( <b>☞</b> P.44

- 少なすぎませんか? ● 予備発酵のいらないものを使っていますか?
- イースト容器に入れていますか? ● 少なすぎませんか?
- 保存状態の悪いもの、賞味期限切れのものを使っていませんか?
- 室温約25

# ● 約5 の冷水を使い、水量は170ml(ミックス粉を使うときは 190ml)に減らしていますか?

- 付属の計量カップ(液体専用)で計量していませんか? 粉 ● 強力粉を使っていますか?
  - ●国内産の小麦で作った小麦粉を使っていませんか?( © P.44 )
- 少なすぎませんか? 砂糖 / 水
  - ●常に約5 の冷水を使っていますか? ● 予備発酵のいらないものを使っていますか?
    - イースト容器に入れていますか?
    - 少なすぎませんか?
- イースト ● 保存状態の悪いもの、賞味期限切れのものを使っていませんか?
- 食パンの配合で焼く場合は水量は190mlに減らしています 室温約25 以上のとき か?
- ●「早焼き食パン」で焼いたパンの高さは、「食パン」より低めになります。

### ● 付属の計量カップ(液体専用)で計量していませんか? ●国内産の小麦で作った小麦粉を使っていませんか? ( © P.44 ) ●少なすぎませんか? 水 ●常に約5 の冷水を使っていますか? ● 予備発酵のいらないものを使っていますか? ◆イースト容器に入れていますか? ドライ 少なすぎませんか? イースト ● 保存状態の悪いもの、賞味期限切れのものを使っていませんか? 室温約25 ●水量は200mlに減らしていますか?

以上のとき	「小量は2001111に1減りしているすが!
●室温約30	以上では、できばえが悪くなりおすすめできません。

粉

生種

粉

砂糖/水

ドライ イースト

以上のとき

ドライ

● 付属の計量カップ (液体専用)で計量していませんか?

● 強力粉を使っていますか?

●国内産の小麦で作った小麦粉を使っていませんか?( © P.44)

砂糖 / 水 ● 少なすぎませんか?

●「ホシノ天然酵母パン種(元種で生種をおこしていますか? 生種おこし ● 元種の量や水の温度・量は合っていますか?

●パンケースに入れていますか?

● かき混ぜてから計量していますか? ●少なすぎませんか?

● 発酵力が弱くなっていませんか?(生種の扱いについて© P.32)

室温約25 ●約5 の冷水を使っていますか? 以上のとき

- ●室温約30 以上では、できばえが悪くなるのでおすすめできません。
- ●「天然酵母食パン」で焼いたパンの高さは、ドライイーストの食パンより低めに なることがあります。
- ●粉をはかりで量るときは、はかりが狂ってい ないかご確認の上、お使いください。 また、風袋を引いて正しく量ってください。 パンのできばえに差が出ます。

天然酵母

●羽根取り付け軸がかたくなりはじめると、 ねりやガス抜きが不足してパンが膨らまなく なってきます。 主軸受けを交換してください。( ☞ P.51)

●写真はドライイーストの食パンでの失敗例です。コースなどにより、写真と異なることがあります。

# こんなときは

# ここが原因

# 日によって膨らみ方 や形が違う

パンの膨らみが足り



●表面がでこぼこして いたり、上部がいび つな形をしている

パンづくりは、とてもデリケートです。 いつもと同じように焼いていても、下記のような理由で膨らみ方や形に差ができます。 (特にパンの高さは、室温や、材料の種類・質に大きく影響されます。)

温●夏場など室温が高いとき

●運転中に室温が変化したとき(エアコンを途中で切ったときなど)

材料の種類・質 ●たんぱく質の量がいつもより少ない小麦粉で焼いたとき

●保存状態が悪かったり、賞味期限切れのドライイ - ストを使ったとき

このとき、パンの高さは3cm程度低くなる ことがあります。

室温と材料の悪い条件が重なると、 さらに低くなります。

低いときの目安としては、パンケース 、の高さくらいになることがあります。

●室温が高いときに長時間のタイマーを使うと、約5 の冷水を使う効果が小さくなるため、 さらに低くなります。

# 膨らまずに全体が白く ダンゴ状になっている (例)

ドライイースト または 生

◆入れ忘れていませんか?

- 保存状態が悪いものや消味期限切れのドライイースト (生種)を使って、 発酵力が弱くなっていませんか?(生種の扱いについて♥♥P.32)
- 羽根を付け忘れると、膨らみません。
- ●途中で停電すると、パンがうまく焼けないことがあります。

底がべちゃついたり側 面が大きくへこんでいる (例)



焼き上がったパンをすぐに取り出しましたか?

# 周囲に粉が残っている

粉	● 多すきませんか?
水	●少なすぎませんか?

# 膨らみすぎている



または

粉

● 多すぎませんか? ●パン専用小麦粉を使っていませんか?

ドライイースト 生

● 多すぎませんか? 指定どおりの量でも膨らみすぎる場合は、ドライイースト(生種)か砂糖を 1/4~1/2量減らしてみてください。

●標高が1,000mを超える地域では、膨らみ過ぎることがあります。

# 膨らみが足りない

● 材料を分量通り入れましたか? ●ベーキングパウダーを入れましたか?

● 薄力粉はふるって入れましたか?

# 周囲に粉が残っている →


上部にバターが

- 粉落しをしましたか?
- 材料を順番通りに入れましたか?
- ●バターは1cm角に切りましたか?
- 材料を順番通りに入れましたか?

# 残っている

### (こんなときは) 原因 直し方 キー操作ができ ●電源プラグが抜けていませんか? ⇒ 電源プラグを差し込む。 ない ●「ソフト食パン」コースの工程は<br/>ねかし<br/> <br/> <br 動かない から始まるため最初は動きません。 (ねらない) • ドライイーストは、自動的に投入されま す。また、そのタイミングはコースや室 ドライイーストが 温により異なります。 故障ではありません。 落ちない 「ソフト食パン コースは2回に分けて 投入されます。 ふたを開けて、 ブザーが8回鳴り ●連続使用で、庫内が高温(40 以上) ▲ 庫内を充分冷やす。 庫内高温を になっていませんか? 表示する 故 ●調理中に約10分以内の停電があったことをお知らせします。 障 途中停雷を 停電回復後は自動的に運転を続けます。 では (パンのできばえは悪くなることがあります。) 表示している ● 誤って電源プラグを抜いてもすぐに差し込むと、「途中停電」と判断して運転を続けます。 あ 徐中で運転が ● 調理中に約10分を超える停電があった りませ 止まり り、誤ってキーを押し、運転を中止し 🔶 生地が利用できます。 現在時刻を表示 ( P.47) てしまったためです。 している h 現在時刻の 予約したい時刻 お タイマーセットできない時刻に ●「食パン」 にタイマーが合 合わせようとしていませんか? 問い わせられない 合わせや修理の前にご確認を ● ドライイーストを使う「食パン」「フ タイマーをスター ランスパン」コースでは、最初のねり トさせたらすぐに 故障ではありません。 工程だけをタイマースタート直後に ねりだす 行います。 タイマーで合わせ 現在時刻を合わせ直す。 た時刻に焼き上が → ●現在時刻がずれていませんか? ( P.12) らない 生地の「ねり」や「ガス抜き」をするとき ●「グワングワン」...モーターが回る音 ●「パタパタ」…生地が打たれる音

# ●焼き上がり直後で、1時間程度かかり 生地の状態で止まっていたら



# こんなときは 現在時刻表示が ●蓮い ●消えた

原因

● リチウム電池の寿命(約2年)です。

電池を交換する。

交換するまでの間も使えます。 タイマーを使うときは、そのつど、現 在時刻を合わせる。 異物などが入らないように、電池ホル ダ-は取り付けておく。

直し方

### リチウム電池の交換は

ナショナル製品取扱店で電池をお求めください。

- ●電池の種類:コイン形リチウム電池(1個)
- 番: CR2354
- 〔推 奨 品: Panasonicリチウムコイン電池 CR2354P〕
- 希望小売価格:300円 「税別・2003年11月現在]

電池を交換するときは、必ず電源プラグを差し込んで 行ってください。

プラグを外したままで行うと、電池の寿命が短くなります。 (リチウム電池の取り付け方เ愛P.12)

### リチウム電池の外し方

● 電池ホルダーをしっかり持ち、ホルダーを手前側に、 電池を向こう側に倒すようにすると外れる。



パンケースの底から 生地がもれる

粉の状態で残り

焼けていない


- ご使用に伴い、パンケースの排出口から 少量の生地が出てきます。 これは、回転部の中に入った生地が 回転を妨げないように排出されている ためで、異常ではありません。
- 羽根を付け忘れていませんか?
- ●羽根の取り付け軸が固くて回らなくなって いませんか?
- 羽根の取り付け軸が回るか確認する。 ●回る場合はそのまま使えます。
- 回らない場合は主軸受けを交換する。
- 羽根をきっちり取り付ける。


主軸受けを交換する。 (ねりやガス抜きができません。)

### 主軸受けの交換は

ナショナル製品取扱店にご相談ください。

- ●部 品 名:主軸受け(完成) ●部 品 番 号: ADA29-143
- 希望小売価格: 1,300円 [税別・2003年11月現在]





次の場合は、お買い上げの販売店に修理をご相談ください。

ねりの途中で回転が 止まる (羽根が回らない)

- 材料が多すぎたり、羽根にかたい材料が引っ掛かってモーターに負担がかかると 保護装置が働き、途中で回転が止まります。
  - .....でき上がりのブザーが鳴っても、粉の状態で残り焼けていません。

- ●その他、キー操作や表示などがずおかしいな?」と思ったら、いったん取消 キーを押してから操作し直してください。

.....開閉弁、開閉板の音

パンケースに投入されるとき ●「ガチャンガチャン」

使用中やタイマー

中、音がする

50

# お手入れ/仕様



生種おこしの失敗を防ぐために

雑菌が繁殖して腐敗してしまった場合 ・ 薄めた台所用塩素系漂白剤につける。

隅々までていねいに洗う。

**2** よくすすぐ。

●生種容器・生種容器ふたは、使用するたびに

→ 生種が残っていると雑菌が繁殖して腐敗し、 次の生種おこしがうまくできません。

# 本体・イースト容器

# よく絞ったふきんでふく

- ●ふき終わったイースト容器は、自然乾燥させる。
- ●庫内に粉などがたまったときは、掃除機やハンドクリーナーなどで吸い取る。

# お願い

- ●水洗いしない。 (物際の原因になりま
- (故障の原因になります。) ● ベンジン・シンナーを使わない。
- (表面を傷付けます。)
- ◆イースト容器は空ぶきしない。が静電気が起こり、ドライイーストが 残りやすくなります。

# 上ふた・ レーズン・ナッツ容器

- 上ふたとレーズン・ナッツ容器を取り外す
  - ●上ふたを外すときは、約75度の角度で引き抜く。
  - ●取り付けは、約75度の角度から差し込む。




ー中ふたは取り外せません。 周囲のパッキンも無理に 引っ張らない。

> 開閉板はフッ素樹脂加 工してあり

ます。

レーズン・ナッツ容器は、この部分を持ち取り外す。



- 2 薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う
- 3 よくすすいで充分乾燥させる

# 生種容器・生種容器ふた

■ 薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う



🤈 よくすすいで充分乾燥させる

# パンケース・羽根や

# レーズン・ナッツ容器開閉板のフッ素樹脂を傷めないために

- 汚れたまま放置しないで、使用後は早めに洗う。
- ●薄めた台所用洗剤(中性)とやわらかい スポンジを使う。

/ 磨き粉・たわし・スポンジのナイロン面 金属製のものを使わない

パンケースやレーズン・ナッツ容器を水につけた まま放置したり、パンケースに水を入れたまま 放置しない。

(腐食や、軸が回らなくなる原因にもなります)

# パンケース・羽根


◀ パンケースに湯を少し入れる



2 羽根を外す

<sup>®</sup> 外れにくい場合は、 羽根をひねりながら引っ張る。

や竹串などで取り除く。



3パンケースと羽根をスポンジで洗う羽根の穴に詰まった生地は、割りばし

# 仕樣

電源		交流100 V 50/60 Hz 共用	温度過昇防止装置		温度ヒューズ
	ヒーター	370 W		幅	24.1 cm
消費電力	T _ 71 _	80 W (50 Hz)	大きさ(約)	奥 行	30.4 cm
	モーター	75 W (60 Hz)		高さ	32.9 cm
質	量(約)	5.9 kg	コード	長さ	1.2 m

●電源プラグを差し込んだだけの消費電力は、約0.95Wです。

	ドライイーストメニュー	天然酵母メニュー	ケーキメニュー	
	食 パ ン 小麦粉 250 g ソフト食パン	食 パ ン - 小麦粉 300 g		
容量	早焼き食パン 一フランスパン	パン生地 - 小麦粉 300 g	小麦粉180 g	
	パン生地 ピザ生地	生種おこし - ホシノ天然酵母 パン種(元種) 50 g		
	下記以外のコースには予約タイマーが使えま			
予 約 タイマ ー	食 パ ン 13時間後まで フランスパン	食 パ ン - 10時間後まで		

# 52

# 証と

# 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

# まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

# 転居や贈答品などでお困りの場合は...

●修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

●その他のお問い合わせは

「お客様ご相談センター」へ!

# 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

# 補修用性能部品の保有期間

当社は、このホームベーカリーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# 修理を依頼されるとき

「故障かな?」( ☞ P.50 ) に従ってご確認の あと、直らないときは、まず電源プラグを抜 いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

# ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさ せていただきます。

# ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品について は、ご希望により有料で修理させてい ただきます。

# ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料 などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理 および部品交換・調整・修 理完了時の点検などの作業 にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品お よび補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により、 製品のある場所へ技術者を 派遣する場合の費用です。

こ理絡いたたさたい内容							
品 名	ホームベーカリー						
品番	SD-BT103						
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						

一つさんしょ ナッチャー・ナー

# 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓□ につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

# 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/771 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

# ナショナル / パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

近

奈良 大和郡山市筒井町

滋賀 守山市勝部6丁目2-1

●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

帯広 帯広市西19条南1丁目

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南

札幌	札幌市厚別区厚別南	帯仏		滋賀	守山市勝部6丁目2-1	奈艮	大和郡山市筒井町	
	2丁目17-7		7-11 <b>25</b> (0155)33-8477		<b>25</b> (077)582-5021		800番地 <b>雷</b> (0743)59-2770	
40 III	旭川市2条通21丁目	.Z.& <del>⇔</del>		京都	京都市伏見区竹田中川原町	∡n ab.l.		
他川	旭川市2宗通211日 左1号	函館	図館市四倍便509留地241		71-4 <b>2</b> (075)672-9636	小小小	和歌山市中島499-1	
	<b>T</b> (0166)31-6151		<b>3</b> (0138)48-6631	+75	大阪市北区本庄西1丁目	兵庫	神戸市中央区琴/緒町	
					<b>八郎川北区本庄四丁丁日</b> 1-7	六件	3丁目2-6	
	まった	444			<b>3</b> (06)6359-6225		<b>25</b> (078)272-6645	
	東北	地	X					
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X	l
	<b>3</b> (017)739-9712		<b>3</b> (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山県都窪郡早島町	
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山脈	山形市流通センター		<b>1</b> (0857)26-9695		矢尾807	
ΊΛЩ	1-2	шли	3丁目12-2	米子	米子市米原4丁目2-33		<b>2</b> (086)292-1162	
	<b>2</b> (018)826-1600		<b>2</b> (023)641-8100		<b>25</b> (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20	
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島	福島県安達郡本宮町	松江	松江市平成町182番地14		<b>3</b> (082)295-5011	
	<b>25</b> (019)639-5120		字南/内65		<b>1</b> (0852)23-1128	山口	山口市鋳銭司	
			<b>2</b> (0243)34-1301	出雲	出雲市渡橋町416	шн	字鋳銭司団地北447-23	
					<b>1</b> (0853)21-3133		<b>2</b> (083)986-4050	
	首都图	劉 坩	1 区	浜田	浜田市下府町327-93			
栃木	宇都宮市御幸町194-20	東京	東京都世田谷区宮坂		<b>1</b> (0855)22-6629			
	<b>25</b> (028)689-2555		2丁目26-17			l II-	-	Í
群馬	高崎市大沢町229-1	.1.31	<b>2</b> (03)5477-9780		四国	地	区	į
	<b>25</b> (027)352-1109	山栄	甲府市宝1丁目4-13 <b>公</b> (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2	高知	南国市岡豊町中島331-1	
茨城	つくば市花畑2丁目8-1	***大田			<b>1</b> (087)868-9477		<b>25</b> (088)866-3142	
	<b>2</b> (0298)64-8756	仲宗川	横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	徳島県板野郡北島町	愛媛	松山市土居田町750-2	
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		<b>2</b> (045)847-9720		鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125		<b>2</b> (089)971-2144	
	<b>25</b> (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14		(000)030 1123			J
千葉	千葉市中央区星久喜町172	37173	<b>25</b> (025)286-0171		九州	地	X	ı
	<b>2</b> (043)208-6011			卢田	春日市春日公園3丁目48		熊本市健軍本町12-3	1
				│↑田川川	<b>雷</b> (092)593-9036	烘牛	图 (096)367-6067	
	中部	地	X	佐智	佐賀市鍋島町大字	<b>王</b>	本渡市港町18-11	
石川	石川県石川郡野々市町	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町		八戸字上深町3044	ヘギ	<b>3</b> (0969)22-3125	
	稲荷3丁目80		8-10		<b>25</b> (0952)26-9151	鹿児皇	鹿児島市与次郎1丁目	
	<b>25</b> (076)294-2683		<b>2</b> (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	化儿叫	5-33	
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28		<b>2</b> (095)830-1658		<b>25</b> (099)250-5657	
	<b>1</b> (076)432-8705		<b>2</b> (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1	
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30		<b>1</b> (097)556-3815		<b>25</b> (0997)53-5101	
E 89	<b>1</b> (0776)54-5606		图(058)323-6010	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉			
<b>長野</b>	松本市大字笹賀7600-7	高山	高山市花岡町3丁目82		2099-2 <b>2</b> (0985)63-1213			
<b>基4</b> 区	☎(0263)86-9209	1-0 Ш	<b>T</b> (0577)33-0613		La (U3UJ/UJ 1213			J
静岡	静岡市西島765 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖 縄	地	X	ı
	La (UJ4/20/ 9000		<b>7</b> (059)255-1380	> 1 / m		- LE	<b>(</b> 000)077.4007	1

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

**2** (059)255-1380

0503

**25** (098)877-1207

24

24

# ドライイースト

食パン	14
ソフト食パン	14

# 野菜を加えて

- にんじんパン 16 ●かぼちゃパン 16
- ●ほうれん草パン 16

# 乳製品を加えて

●チーズパン 17 ●ミルクパン 17

## 穀類を加えて

- ●全粒粉パン 17 ●オートミールパン 17
- ●ライ麦パン 17

# 材料の配合を変えて

●スイート食パン 16 ●プレーン食パン 17

# レーズン・ナッツ自動投入を使って

- ●レーズンパン 19 ●くるみパン
- 19 ●オリーブパン 19
- ひまわりの種尽ハニーパン 19
- ●ベーコン(サラミ)パン 19

# 早焼き食パン

- 20 ●パネトーネ 21
- ●果汁パン 21
- フランスパン 22

# パン生地 ピザ生地

# パン生地を使って

- ●バターロール 26 ●あんぱん 27
- ●ヨーグルトパン 27
- ●ドーナツ 27
- ●クロワッサン 28
- ●ベーグル 29
- ●デニッシュ 29

# ピザ生地を使って

- ●ピザ 30
- ●カレーパン(ピロシキ)30
- ●ナン 31
- ●ピタパンサンド 31 ●フォカッチャ 3 1



# 天然酵母

### 食パン 34 パン生地 36

# パン生地を使って

- ●プチパン 37
- ●プチパンアラカルト 38
- ●クロワッサン 38
- ●セサミパン 39
- ●おいもパン 39 ●ガーリックフランス 39

ケーキ

# ケーキ(バターケーキ) 40

- ●抹茶甘納豆ケーキ 42
- ●バナナくるみケーキ 42
- ●紅茶ケーキ 42
- ●チョコケーキ 42
- ●レモンケーキ 43
- ●黒砂糖ケーキ 43
- ●りんごくるみケーキ 43
- ●かぼちゃケーキ 43

- ●黒ごまケーキ 43
- ●いちごみるくケーキ 43



# 愛情点検

# 長年ご使用のホームベーカリーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱く なる。
- ●コードに傷が付いたり、触れる と通電したりしなかったりする。

以上のような症状のときは、使用 を中止し、故障や事故の防止の ため、必ず販売店に点検をご相 談ください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品 番		SD-BT103	
おぼえのため 記入されると	販売店名					お 客	子様 こ	:相談窓[	]
便利です		<b>1</b> (	) -			<b>1</b>	)	-	

### 松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部